

Mode d'emploi

VOO
BOX



O O X O

X O X O

X O

X O

O X

Chère cliente, Cher client,

Vous avez choisi la VOObox pour accéder à la Télévision numérique et nous vous félicitons de votre choix. Qui mieux que VOO vous offre des technologies qui vous facilitent la vie...

Vous verrez, vous ne serez pas déçu. La VOObox va révolutionner votre télé !

- Vous avez désormais accès à **plus de 70 chaînes**¹ en numérique.
- Avec la qualité **Haute Définition**² (HD), vous bénéficiez d'une image et d'un son incroyables.
- Vous disposez d'un **guide électronique des programmes** très simple d'utilisation.

Il vous en faut encore plus ? La VOObox est **"Be tv Ready"** ! Cela signifie que vous pouvez accéder à encore plus de chaînes grâce à Be Premium, aux Be Bouquets ou aux Be Options. Soit, plus de 60 chaînes pour faire votre bonheur.

Vous êtes fan de foot ? La VOObox vous donne accès à l'Option foot de VOO³. Ce qui vous permet de profiter des 3 plus belles affiches de chaque journée de championnat de la Jupiler Pro League.

Bref, vous avez beaucoup de plaisirs télévisuels en perspective.

En espérant que vous serez pleinement satisfait de nos services,

Cordialement,

L'Equipe VOO

¹ Le nombre de chaînes dépend de la disponibilité de celles-ci dans votre région. Voir en magasin ou sur www.voo.be.

² Fonctionne avec des télévisions HD Ready ou Full HD, avec une connectivité HDMI.

³ L'abonnement à l'option chaîne VOOfoot est conclu pour une durée de 12 mois commençant à courir à dater du 1^{er} jour du mois qui suit son activation et est tacitement reconductible. En souscrivant à l'option chaîne VOOfoot, mon abonnement à Be Premium ou un abonnement couplé à Be Premium et Be Bouquets est automatiquement reconduit pour une nouvelle durée de 12 mois commençant à courir à dater du 1^{er} jour du mois qui suit l'activation de l'option chaîne VOOfoot et est tacitement reconductible.

VO
OB
OX

1. Contenu de votre boîte	7
2. Présentation de votre VOObox	8
2.1 Face avant de la VOObox	8
2.2 Face arrière de la VOObox	9
3. Installation de votre VOObox	10
3.1 La VOObox avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI)	10
3.2 La VOObox avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)	11
3.3 La VOObox avec un téléviseur standard (péritel)	12
3.4 La VOObox avec un téléviseur standard (péritel) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)	13
4. Présentation de la télécommande	14
4.1 L'utilisation de la télécommande	14
4.2 Utiliser sa télécommande VOObox avec son téléviseur	15
5. Initialisation de votre VOObox	16
6. Utilisation TV	18
6.1 La bannière d'information	18
6.2 Le guide TV	21
6.3 Les rappels	25
6.4 Les recherches	26
6.5 Les chaînes favorites	28
6.6 Le contrôle parental	30
7. Réglages des différents paramètres	32
7.1 Le menu Réglages	32
7.2 Le menu Préférences	34
7.3 Le menu Installation	36
7.4 Le menu Diagnostic	37
8. FAQ	38
8.1 Installation	38
8.2 Utilisation	38
8.3 Messages d'erreur	39
Annexes	41
A - Liste des numéros de réseau	41
B - Liste des codes par marque de téléviseur	50
C - Numérotation des chaînes	58

Informations Techniques

	<p>Votre VOObbox a été fabriquée à partir de matériaux et de composants recyclables. La présence du symbole "poubelle barrée" sur un appareil ou son emballage indique que cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous quant à la réglementation locale en vigueur concernant la mise au rebut des appareils électroniques. Nous vous invitons à vous conformer à cette réglementation et à ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères afin de protéger l'environnement et la santé de l'homme.</p>
	<p>La présence du symbole "matériau recyclable" sur le carton d'emballage ou dans le mode d'emploi indique que ces articles sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.</p>
	<p>La présence du symbole "matériau recyclable" sur des pièces en plastique indique que ces pièces sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.</p>
	<p>La présence du "Point vert" sur l'emballage indique que le fabricant de la VOObbox apporte une contribution financière à l'organisation "Avoidance and recovery of Packaging waste" (limitation et récupération des déchets d'emballage).</p>

Consignes de sécurité



Votre VOObbox a été fabriquée afin de répondre aux normes de sécurité applicables. Néanmoins, il convient de suivre les consignes ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité. Conservez soigneusement ces consignes pour consultation ultérieure.

- La VOObbox ne contient aucune pièce que vous puissiez réparer. Toute intervention doit être effectuée par du personnel qualifié, faute de quoi les garanties d'usage ne seront plus d'application.
- En cas d'orage, débranchez la VOObbox.
- Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Il convient de placer la VOObbox sur une surface stable. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- La VOObbox ne doit pas être installée à proximité de radiateurs, de poêles ou de tout autre équipement produisant de la chaleur. La VOObbox ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil.
- Prévoyez un dégagement d'au moins 2 cm autour de la VOObbox pour permettre la circulation de l'air et protéger l'appareil des surchauffes.
- Ne placez aucun objet combustible, tel qu'une bougie, sur la VOObbox.
- Ne placez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil. La VOObbox ne doit être exposée à aucune projection. Le cas échéant, débranchez la VOObbox du secteur et contactez votre revendeur.
- Assurez-vous qu'aucun objet n'est introduit dans les différentes ouvertures de l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux humide (pas mouillé). N'utilisez ni chiffon abrasif ni nettoyant aérosol.

Cet appareil répond aux exigences des Directives 95/47/CE et 2002/21/CE.

Ce produit est conforme aux Directives européennes suivantes :



- 89/336/CEE - 2006/95/CE
- 93/68/CEE - 2010/13/UE
- 95/47/CE

1. Contenu de votre boîte



VOObox



1 carte à puce



1 mode d'emploi



1 guide de démarrage rapide



1 télécommande avec piles



1 câble péritel



1 câble d'alimentation



1 câble HDMI



1 câble coaxial

2. Présentation de la VOObox

2.1 Face avant de la VOObox



1. Bouton veille

Permet d'allumer ou mettre en veille votre VOObox.

Couleur verte :
votre VOObox est allumée.

Couleur jaune/orange :
votre VOObox est en cours de chargement (veuillez patienter).


Couleur rouge :
votre VOObox est en veille.

2. Lecteur de carte à puce

ATTENTION : La carte s'introduit avec la puce vers le bas et vers le fond de la VOObox.




2.2 Face arrière de la VOObox



- 1. Connecteur RF IN :** pour raccorder votre VOObox à la prise murale de télédistribution à l'aide du câble coaxial.
- 2. Connecteur RF OUT :** pour brancher votre VOObox à un téléviseur ou un enregistreur (pour la télévision analogique) à l'aide d'un câble coaxial.
- 3. Port Ethernet** (non actif)
- 4. Port USB** (non actif)
- 5. Connecteur HDMI :** pour brancher un téléviseur HD ready ou Full HD à l'aide du câble HDMI.
- 6. Connecteur RJ11** (non actif)
- 7. Connecteur audio numérique S/PDIF :** pour brancher votre VOObox sur un Home Cinema.
- 8. Connecteurs audio analogique RCA :** pour brancher votre VOObox sur un amplificateur analogique.
- 9. Prise péritel :** pour brancher votre VOObox à un téléviseur ou un enregistreur à l'aide du câble péritel.
- 10. Prise d'alimentation électrique :** pour brancher le câble d'alimentation de la VOObox.

3. Installation de votre VOObox

3.1 La VOObox avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI)



Etape 1 Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télé distribution sur le connecteur RF IN de la VOObox.

Etape 2 Reliez la VOObox à votre téléviseur au moyen du **câble HDMI**.

Etape 3 Placez la carte à puce dans la VOObox : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond de la VOObox. (→ p. 8)


Etape 4 Branchez le **câble d'alimentation** de la VOObox à une prise de courant et allumez votre VOObox.

Etape 5 Allumez votre téléviseur.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT de la VOObox et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **6**

ATTENTION : Le signal analogique ne fonctionnera que si la consommation en mode veille est réglée sur "Normale". (→ p. 34)

3.2 La VOObox avec un téléviseur HD ready ou Full HD (câble HDMI) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)



Etape 1 Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN de la VOObox.

Etape 2 Reliez la VOObox à votre téléviseur au moyen du **câble HDMI**.

Etape 3 Branchez le **câble péritel** entre la sortie péritel de la VOObox et l'entrée péritel de l'enregistreur.

Etape 4 Reliez ensuite l'enregistreur à votre téléviseur soit à l'aide d'un **câble HDMI** soit à l'aide d'un **câble péritel** (selon la configuration de votre enregistreur).

Etape 5 Placez la carte à puce dans la VOObox : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond de la VOObox. (→ p. 8)

Etape 6 Branchez le **câble d'alimentation** de la VOObox à une prise de courant et allumez votre VOObox.

Etape 7 Allumez votre téléviseur.


ATTENTION : Le programme enregistré est celui sélectionné sur la VOObox. N'oubliez pas de laisser votre VOObox allumée sur la chaîne voulue.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT de la VOObox et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **8**

ATTENTION : Le signal analogique ne fonctionnera que si la consommation en mode veille est réglée sur "Normale". (→ p. 34)

ASTUCE : Si vous souhaitez relier votre VOObox à un VOOcorder, consultez la procédure sur www.voo.be/documents-pdf

3.3 La VOObbox avec un téléviseur standard (péritel)




- Etape 1** Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN de la VOObbox.
- Etape 2** Reliez la VOObbox à votre téléviseur au moyen du **câble péritel**.
- Etape 3** Placez la carte à puce dans la VOObbox : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond de la VOObbox. (→ p. 8)
- Etape 4** Branchez le **câble d'alimentation** de la VOObbox à une prise de courant et allumez votre VOObbox.
- Etape 5** Allumez votre téléviseur.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT de la VOObbox et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **6**

ATTENTION : Le signal analogique ne fonctionnera que si la consommation en mode veille est réglée sur "Normale". (→ p. 34)

3.4 La VOObbox avec un téléviseur standard (péritel) et un enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD)



- Etape 1** Branchez le **câble coaxial** venant de la prise murale de télédistribution sur le connecteur RF IN de la VOObbox.
- Etape 2** Branchez le **câble péritel** entre la sortie péritel de la VOObbox et l'entrée péritel de l'enregistreur.
- Etape 3** Reliez ensuite l'enregistreur à votre téléviseur à l'aide d'un **câble péritel**.
- Etape 4** Placez la carte à puce dans la VOObbox : la puce doit être orientée vers le bas et vers le fond de la VOObbox. (→ p. 8)
- Etape 5** Branchez le **câble d'alimentation** de la VOObbox à une prise de courant et allumez votre VOObbox.
- Etape 6** Allumez votre téléviseur.

ATTENTION : Lors de l'installation, votre enregistreur devra être relié à votre téléviseur via la prise péritel correspondant au canal AV, AUX ou EXT.

ATTENTION : Le programme enregistré est celui sélectionné sur la VOObbox. N'oubliez pas de laisser votre VOObbox allumée sur la chaîne voulue.

ASTUCE : Si vous souhaitez avoir également le signal analogique sur votre téléviseur, branchez un câble coaxial entre le connecteur RF OUT de la VOObbox et l'entrée RF (IN) de votre téléviseur. **7**

ATTENTION : Le signal analogique ne fonctionnera que si la consommation en mode veille est réglée sur "Normale". (→ p. 34)

4. Présentation de la télécommande

4.1 L'utilisation de la télécommande



- 1 Allumer/éteindre votre téléviseur
- 2 Changer la source vidéo de votre téléviseur
- 3 Allumer/éteindre votre VOObox
- 4 Pavé numérique : changer de chaîne
- 5 Accéder au menu
- 6 Sortir du menu
- 7 Désactiver/activer le son de votre VOObox
- 8 Modifier le volume sonore de votre VOObox
- 9 Chaîne suivante
Chaîne précédente
- 10 Revenir à la chaîne ou au menu précédent
- 11 Flèches gauche/droite permettant de naviguer dans les menus
- 11 Flèches haut/bas permettant de naviguer dans les menus
- 12 Accéder à la liste des chaînes, sélectionner ou valider dans les menus
- 13 Accéder aux informations sur le programme en cours ou accéder à l'aide (lorsque l'icône est présente)
- 14 Accéder au Guide TV
- 15 Accéder au mode TV
- 16 Accéder au mode radio
- 17 Fonctionnalités non activées
- 18 Naviguer dans certains menus ou valider certaines opérations
- 19 Fonctionnalité non activée
- 20 Accéder au télétexte
- 21 Changer la résolution de l'image
- 22 Afficher les options du programme en cours (audio, sous-titres)

ASTUCE : Vous pouvez également programmer la télécommande de votre VOObox afin de piloter certaines fonctionnalités de votre téléviseur. (→ p. 15)

4.2 Utiliser sa télécommande VOObbox avec son téléviseur

Votre télécommande VOObbox vous offre également la possibilité de piloter votre téléviseur. Après un simple réglage, vous pourrez utiliser le bouton  pour éteindre/allumer votre téléviseur et le bouton  pour changer la source vidéo de votre téléviseur.

Etape 1 Appuyez sur le bouton  et le bouton  en même temps pendant 3 secondes.



Etape 2 Le voyant rouge de la télécommande clignote alors deux fois.



Etape 3 Introduisez le code correspondant à votre téléviseur. (→ Annexe B p. 50)

Etape 4 Le voyant rouge de la télécommande clignotera à nouveau pour confirmer que le code est bien entré.



Etape 5 Testez si le lien entre le téléviseur et la télécommande est effectif en appuyant sur le bouton  pour éteindre/allumer votre téléviseur.



ATTENTION : Il se peut qu'il y ait plusieurs codes pour la marque de votre téléviseur. Dans ce cas, essayez le premier code et si le lien n'est pas effectif, réessayez avec les autres codes. (→ Annexe B p. 50)

5. Initialisation de votre VOObox


Etape 1 Ecran de bienvenue

Lors de la première installation ou suite à une réinitialisation complète de votre VOObox, l'écran de bienvenue apparaît.



Etape 2 Choix de la langue des menus

Utilisez les boutons pour choisir la langue que vous souhaitez utiliser dans les menus. Validez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton .



Etape 3 Règles de base

Quelques règles de base d'utilisation de votre VOObox vous sont présentées.



Etape 4 Mise à jour du décodeur

Une recherche de mise à jour est effectuée afin d'obtenir la dernière version du logiciel. La mise à jour de la VOObox peut prendre quelques minutes.

En cas de mise à jour, votre VOObox effectuera les opérations nécessaires et le processus d'installation redémarrera à l'Etape 1.



ATTENTION : Il est important d'effectuer la mise à jour lors de la première installation de votre VOObox. Veuillez ne pas éteindre la VOObox pendant cette opération.

Etape 5 Code parental

Vous devez créer votre code parental : en utilisant la télécommande, introduisez un code à 4 chiffres de votre choix.

Il vous sera demandé de le réintroduire une seconde fois afin de valider votre choix.



Etape 6 Format du téléviseur

Choisissez le format de votre téléviseur.

**Etape 7** Numéro de réseau

Introduisez votre numéro de réseau.

Vous trouverez la liste des numéros de réseau par code postal à l'annexe A. (→ p. 41 à 49)

**Etape 8** Recherche des chaînes

Allez sur **Continuer** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

**Etape 9** Fin de l'initialisation

A la fin de la recherche, le message "RECHERCHE REUSSIE" s'affiche ainsi que le nombre de chaînes (TV et radio) trouvées.

Appuyez sur le bouton **OK**, votre initialisation est terminée.



DEPANNAGE : Si la recherche ne devait pas fonctionner, consultez le menu "Installation". (→ p. 36)

6. Utilisation TV

6.1 La bannière d'information

Après chaque changement de chaîne ou en appuyant sur le bouton **INFO** de la télécommande de votre VOObox, une bannière d'information apparaît dans la partie inférieure de votre écran.



Zone Chaîne

La partie de gauche de la bannière d'information vous indique la chaîne sur laquelle vous vous trouvez, ainsi que son numéro.



Zone Programme

La partie de droite de la bannière d'information vous indique le programme en cours, son heure de début, ainsi que le temps de diffusion restant (grâce à un repère visuel). Les informations relatives au programme suivant sont également affichées.



ASTUCE : La durée d'affichage de la bannière d'information est paramétrable dans le menu Préférences>Options d'affichage>Affichage de la bannière d'info.

Diverses icônes peuvent être affichées dans la zone **Chaîne** ou **Programme** de la bannière d'information. Ces icônes vous renseignent sur les détails de la chaîne, du programme en cours ou à venir.




ICONES DES ZONES CHAÎNE OU PROGRAMME

-  La chaîne est diffusée en Haute Définition (HD).
-  La chaîne est verrouillée.
-  La chaîne est déverrouillée.
-  Des informations détaillées sont disponibles pour ce programme.
-  Le télétexte est disponible sur cette chaîne.
-  Un rappel est actif sur ce programme.
-  Le programme est verrouillé selon le niveau du contrôle parental choisi.
-  Plusieurs pistes audio sont disponibles pour ce programme.
-  Le programme est diffusé avec son Dolby Digital.
-  Des sous-titres sont disponibles pour ce programme.

Comment accéder aux informations d'un programme ?

1. Sélectionnez la zone **Programme** à l'aide des boutons .
2. Sélectionnez le programme pour lequel vous souhaitez avoir plus d'informations.
3. Appuyez sur le bouton .
4. S'il y a plusieurs pages d'informations, appuyez sur le bouton  pour les faire défiler.



Comment modifier les options de diffusion d'un programme en cours (affichage, audio, sous-titres) ?

1. Sélectionnez la zone **Programme** à l'aide des boutons .
2. Appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Options du programme**.
4. Sélectionnez ensuite ce que vous souhaitez modifier.




ATTENTION : Les options modifiables dépendent du programme sélectionné.

Comment placer un rappel pour un programme à venir ?

1. Sélectionnez la zone **Programme** à l'aide des boutons .
2. Sélectionnez le programme pour lequel vous souhaitez placer un rappel.
3. Appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Placer un rappel**.
5. Sélectionnez ensuite le délai du rappel.
6. L'icône  apparaît alors à côté du programme en question.

(→ p. 25 pour l'annulation et la modification des rappels)



Comment consulter les informations des programmes diffusés sur les autres chaînes sans changer la chaîne que vous regardez actuellement ?

1. Sélectionnez la zone **Chaîne** à l'aide des boutons .
2. Naviguez vers une autre chaîne à l'aide des boutons  ou en entrant directement le numéro de la chaîne désirée à l'aide des boutons du pavé numérique.
3. La zone **Programme** se met automatiquement à jour en affichant les programmes diffusés sur la chaîne sélectionnée.



6.2 Le guide TV


Votre VOObox vous propose une fonctionnalité **Guide** vous permettant de consulter les programmes diffusés sur l'ensemble des chaînes sur une durée de deux jours (journée en cours ainsi que le lendemain). Cette fonctionnalité est accessible via le bouton .

La navigation dans le guide se fait à l'aide des boutons  et . La chaîne et/ou le programme sélectionné sont entourés d'un cadre rose.

Les informations affichées sont les numéros et noms de chaînes, les heures de diffusion et les titres des programmes.

Un repère visuel de couleur différente vous permet de distinguer les programmes en cours et à venir.

Diverses icônes peuvent être affichées dans le guide. Ces icônes vous renseignent sur les détails des chaînes et/ou des programmes.



ICONES DU GUIDE TV

-  La chaîne est diffusée en qualité Haute Définition (HD).
-  La chaîne est verrouillée.
-  La chaîne est déverrouillée.
-  Des informations détaillées sont disponibles pour ce programme.
-  Un rappel est actif sur ce programme.
-  Le programme est verrouillé selon le niveau du contrôle parental choisi.


Vous avez le choix entre trois types de guides différents : le guide **Grille**, le guide **Journal** et le guide **Liste**.

Guide Grille

Le guide **Grille** affiche la liste des chaînes sur la gauche de l'écran et les programmes de ces chaînes sur la droite.

Pour naviguer entre les programmes d'une chaîne, utilisez les boutons .

Pour naviguer d'une chaîne à une autre, utilisez les boutons .




Guide Journal

Le guide **Journal** affiche le détail des programmes de trois chaînes de manière verticale.

Pour naviguer entre les programmes d'une chaîne, utilisez les boutons .

Pour naviguer d'une chaîne à une autre, utilisez les boutons .



Guide Liste

Le guide **Liste** affiche la liste des chaînes sur la gauche de l'écran et uniquement les programmes de la chaîne sélectionnée sur la droite.

Pour naviguer entre les programmes de la chaîne en question, sélectionnez la zone **Programme** et utilisez les boutons .

Pour naviguer entre les chaînes, sélectionnez la zone **Chaîne** et utilisez les boutons .



Pour accéder aux différents guides, ouvrez le guide en appuyant sur le bouton , sélectionnez n'importe quel programme et appuyez sur le bouton . Ensuite, sélectionnez l'élément **Type de guide** et confirmez en appuyant à nouveau sur le bouton . Vous avez ensuite le choix entre les trois types de guides.

ASTUCE : Veuillez noter que lorsque vous choisissez un type de guide, il sera affiché lors de vos prochaines consultations du guide. Si vous souhaitez modifier le type de guide par défaut, veuillez répéter l'opération décrite ci-dessus.

ASTUCE : Dans les trois types de guides, vous pouvez soit avancer de 24h (consulter les programmes du lendemain) en appuyant une fois sur le bouton , soit reculer de 24h en appuyant une fois sur le bouton .

Depuis le guide TV :

Comment afficher plus d'informations sur un programme ?

1. Sélectionnez le programme pour lequel vous souhaitez avoir plus d'informations.
2. Appuyez sur le bouton **INFO**.
3. Appuyez une deuxième fois sur le bouton **INFO** pour quitter cet écran.



ASTUCE : Vous pouvez également vous déplacer de programme en programme ou de chaîne en chaîne depuis la page d'information en utilisant les boutons **←** et **→**.

Comment regarder un programme sélectionné ?


1. Sélectionnez le programme que vous souhaitez regarder.
2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Regarder**.



Comment placer un rappel pour un programme à venir ?

1. Sélectionnez le programme pour lequel vous souhaitez placer un rappel.
2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Placer un rappel**.
4. Sélectionnez ensuite le délai du rappel.
5. L'icône  apparaît alors à côté du programme en question.


(→ p. 25 pour l'annulation et la modification des rappels)



Comment rechercher un programme ?


1. Sélectionnez n'importe quel programme dans le guide.
2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Rechercher**.

(→ p. 26 pour les explications concernant les recherches)



Comment changer la liste favorite utilisée ?


1. Sélectionnez n'importe quel programme dans le guide.
2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Changer de liste**.
4. Choisissez la liste que vous souhaitez sélectionner en utilisant les boutons **←** et **→**.
5. Le guide des programmes n'affichera alors que les chaînes de cette liste.



ASTUCE : Le nom de la liste favorite active apparaît dans la partie supérieure de l'écran du guide. (→ p. 28 pour les détails d'utilisation des listes favorites)

Comment changer le type de guide?

1. Appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Type de guide**.
3. Choisissez le mode de présentation que vous préférez : **Grille**, **Journal** ou **Liste**.



ATTENTION : Veuillez noter que lorsque vous choisissez un type de guide, ce même type de guide sera affiché lors de vos prochaines consultations du guide. Si vous souhaitez modifier le type de guide par défaut, veuillez répéter l'opération décrite ci-dessus.

6.3 Les rappels

Votre VOObox vous propose la fonctionnalité **Rappels** vous permettant d'être prévenu avant le début d'un programme.

Le délai de ce rappel est configurable entre 0 et 5 minutes avant le début du programme.

Lorsque le rappel s'active, un écran s'affiche sur votre téléviseur vous prévenant du début imminent du programme.

Sans action de votre part, votre décodeur changera automatiquement de chaîne.



Comment placer un rappel ?

1. Depuis la bannière d'information ou depuis les résultats d'une recherche : sélectionnez le programme pour lequel vous souhaitez placer un rappel.
2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Placer un rappel**.
4. Sélectionnez ensuite le délai du rappel.
5. L'icône  apparaît alors à côté du programme en question.



ATTENTION : Il n'est possible de placer un rappel que sur un programme n'ayant pas encore débuté.

Comment consulter la liste des rappels à venir ?

1. Depuis la bannière d'information ou depuis le guide : sélectionnez n'importe quel programme et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez ensuite **Rappels**.

ATTENTION : Veuillez noter que la liste des **Rappels** n'apparaît que lorsqu'au moins un rappel à venir est programmé.



Comment annuler un rappel ?

1. Depuis la bannière d'information, le guide ou la liste des rappels : sélectionnez le programme pour lequel vous souhaitez annuler un rappel.
2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Annuler le rappel**.




6.4 Les recherches

Votre VOObox vous propose une fonctionnalité de recherche de programmes à travers le guide.

Comment accéder à la recherche ?

1. Depuis le guide, sélectionnez n'importe quel programme et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Rechercher**.



Comment effectuer une recherche par genre de programme ?

1. Depuis l'écran de recherche, sélectionnez **Recherche par genre** et naviguez à l'aide des boutons **←** et **→**.
2. Sélectionnez le ou les différents genres qui vous intéressent à l'aide des boutons **←** et **→** et confirmez ensuite votre choix à l'aide du bouton **OK**. L'icône **✓** apparaît alors devant les genres sélectionnés.
3. Les résultats s'affichent automatiquement dans la colonne de droite de votre écran.
4. Naviguez à travers l'ensemble des résultats en appuyant d'abord sur le bouton **←**, et ensuite sur les boutons **↑** et **↓**.



Clavier virtuel

Comment effectuer une recherche par titre de programme ?

1. Depuis l'écran de recherche, sélectionnez **Recherche par titre** et naviguez à l'aide des boutons **←** et **→**.
2. Entrez le ou les mots recherchés en utilisant le clavier virtuel. Utilisez les boutons **←** et **→** pour naviguer dans le clavier et le bouton **OK** pour confirmer chaque caractère. En cas d'erreur, vous pouvez effacer le dernier caractère en appuyant sur le bouton **Suppr**.
3. Les résultats s'affichent au fur et à mesure dans la colonne de droite de votre écran.
4. Naviguez à travers l'ensemble des résultats en appuyant d'abord sur la touche **Valider** du clavier virtuel, et ensuite sur les boutons **←** et **→**.



ASTUCE : Vous pouvez retrouver vos anciennes recherches en appuyant sur le bouton **OK**.

Depuis la liste des résultats :

Comment trier l'ensemble des résultats ?

1. Depuis l'écran des résultats de recherche, appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez ensuite le critère de tri qui vous convient :
 - Par titre
 - Par chaîne
 - Par horaire de diffusion
 - Par genre



Comment afficher plus d'informations sur un programme trouvé ?

1. Depuis l'écran des résultats de recherche, sélectionnez un programme et appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez ensuite **Plus d'info**.



ASTUCE : Vous pouvez également afficher plus d'informations sur un programme donné en appuyant directement sur le bouton .

Comment placer un rappel sur un programme trouvé ?

1. Depuis l'écran des résultats de recherche, sélectionnez un programme et appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez ensuite **Placer un rappel**.



6.5 Les chaînes favorites


Votre VOObox vous permet de créer des listes de chaînes favorites. Vous pouvez créer jusqu'à 8 listes de chaînes TV et 8 listes de chaînes radio.

Pour accéder à la configuration des listes de chaînes favorites, appuyez sur le bouton **MENU**, utilisez ensuite les boutons  pour trouver la **Liste des chaînes favorites**. Confirmez votre choix à l'aide du bouton .

Comment créer une liste favorite ?

Dans le menu **Liste des chaînes favorites** :

1. Sélectionnez **Nouvelle liste TV** ou **Nouvelle liste radio** et appuyez sur le bouton .
2. Entrez ensuite le nom de la nouvelle liste en utilisant le clavier virtuel. Utilisez les boutons  et  pour naviguer dans le clavier et le bouton  pour confirmer chaque caractère. En cas d'erreur, vous pouvez effacer le dernier caractère en appuyant sur le bouton . Terminez en appuyant sur la touche **Valider** du clavier virtuel.
3. Sélectionnez ensuite les chaînes que vous souhaitez voir apparaître dans votre liste à l'aide du bouton .
4. Sortez du menu pour finaliser la création de la liste.



Comment modifier une liste favorite ?


1. Allez dans le menu **Liste des chaînes favorites**.
2. Sélectionnez la liste que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton .
3. Vous avez ensuite la possibilité de :
 - Ajouter ou supprimer des chaînes
 - Modifier l'ordre des chaînes au sein de la liste
 - Renommer la liste
 - Vider la liste afin de redéfinir son contenu



ASTUCE : Utilisez **Déplacer les chaînes** vous permet de renuméroter les chaînes.

Comment supprimer une liste favorite ?

1. Allez dans le menu **Liste des chaînes favorites**.
2. Sélectionnez la liste que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez ensuite **Supprimer la liste** et confirmez en sélectionnant **Oui**.



Comment activer une liste favorite ?

1. Appuyez sur le bouton **TV**.
2. Attendez que la bannière d'information disparaisse.
3. Appuyez sur le bouton **OK**.
4. La liste favorite en cours d'utilisation est affichée.
5. Vous pouvez changer de liste en utilisant les boutons **←** et **→**.




ASTUCE : Sélectionnez la liste **Toutes les chaînes** pour revenir à la liste par défaut.

Lorsqu'une liste favorite est activée, vous n'avez accès qu'aux chaînes de cette liste. La liste active est toujours renseignée :

Dans le mode TV : dans la partie supérieure de votre écran, juste avant la date.



Dans le guide : dans la partie supérieure de votre écran, au milieu.



6.6 Le contrôle parental

Votre VOObox vous permet de bloquer l'accès à certains programmes ou certaines chaînes en fonction de paramètres à définir.

Le menu **Contrôle parental** vous permet de régler les paramètres suivants :

- Activation et désactivation du contrôle parental
- Régler le niveau de protection du contrôle parental
- Verrouiller certaines chaînes
- Modifier le code parental



Pour configurer votre contrôle parental, appuyez sur le bouton **MENU**, utilisez ensuite les boutons **←** et **→** pour trouver le **Contrôle parental**.

ATTENTION : Veuillez noter que lorsque le contrôle parental est activé, l'accès de ce menu est protégé par le code parental.

Comment activer le contrôle parental ?

Allez dans le sous-menu **Contrôle parental**.

Si vous désirez protéger vos enfants des programmes inadaptés, veuillez activer le contrôle parental.

Ensuite, utilisez les options du **Niveau de contrôle parental** et/ou du **Verrouillage des chaînes** afin d'en régler les paramètres.

Si le contrôle parental est désactivé, cela signifie que vous avez accès à tous les services de votre décodeur.




Comment régler le niveau du contrôle parental ?

Allez dans le sous-menu **Niveau du contrôle parental**.

Ce sous-menu vous permet de verrouiller les programmes selon la signalétique CSA : **-10 -12 -16 -18**.

Ex : si le niveau de contrôle parental est réglé sur **-10**, le code parental sera demandé pour accéder aux programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans.



Comment interdire l'accès à certaines chaînes ?

Allez dans le sous-menu **Verrouillage des chaînes**.


Sélectionnez la liste des chaînes que vous souhaitez bloquer et appuyez sur les boutons **OK** ou **↵**.

Puis, utilisez les boutons **↵** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Une chaîne verrouillée est signalée par l'icône **🔒**.

Pour confirmer, sortez simplement du menu **Contrôle parental**.

Quand vous zappez sur une chaîne verrouillée, vous devrez entrer votre code parental pour avoir accès à cette chaîne.



ATTENTION : Veuillez noter que les verrouillages ne sont actifs que si le contrôle parental est activé.

Comment modifier le code parental ?

Allez dans le sous-menu.

Ceci se fait en trois étapes :

1. Introduisez votre ancien code.
2. Introduisez votre nouveau code.
3. Introduisez à nouveau votre nouveau code afin de le confirmer.




ATTENTION : Veuillez conserver précieusement votre code parental. En cas d'oubli, il vous faudra contacter notre service clientèle pour le réinitialiser.

7. Réglages des différents paramètres

7.1 Le menu Réglages

Le menu **Réglages** vous permet d'avoir accès à :

- Réglages TV
- Réglages vidéo
- Réglages audio



Réglages TV

Les **Réglages TV** vous permettent de renseigner le format de votre téléviseur et de spécifier l'aspect de l'image selon la diffusion des programmes.

Pour un téléviseur standard (4/3), vous devez indiquer l'aspect de l'image pour les contenus diffusés en 16/9 :

- Si l'image est en 16/9 **Comprimée**, l'image est comprimée pour qu'elle s'adapte à l'écran (4/3).
- Si l'image est en 16/9 **Letter-box**, des lignes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran et votre image ne sera pas déformée.
- Si l'image est en 16/9 **Rognée**, l'image sera coupée sur la gauche et la droite.



De même pour un téléviseur large (16/9), vous devez indiquer l'aspect de l'image pour les contenus diffusés en 4/3 :

- Si l'image est en 4/3 **Etirée**, elle est étirée pour s'adapter à l'écran.
- Si l'image est en 4/3 **Pillar-box**, des bandes noires apparaissent à gauche et à droite de l'écran et votre image ne sera pas déformée.
- Si l'image est en 4/3 **Rognée**, l'image est coupée.

ASTUCE : Vous avez toujours la possibilité de modifier l'aspect de l'image d'une chaîne spécifique en appuyant sur le bouton **OPT** lorsque vous regardez cette chaîne.

Réglages vidéo

Les **Réglages vidéo** permettent de spécifier le type de signal en sortie de la prise péritel de votre VOObox. Le mode **RVB** vous assure une meilleure qualité d'image que les modes **S-Vidéo** ou **Composite**.



Réglages audio

Certains programmes sont diffusés avec du son Dolby Digital. Vous pourrez profiter du son Dolby Digital si vous avez un téléviseur compatible ou en connectant votre VOObox à un Home Cinema par la sortie S/PDIF.

Lorsque l'option **Réglages audio** est réglée sur **Original**, les pistes audio Dolby Digital sont transmises telles quelles à votre téléviseur ou Home Cinema.

Si l'option est réglée sur **Downmix**, l'audio sera réduit à la qualité stéréo.



7.2 Le menu Préférences

Le menu **Préférences** vous permet de régler les paramètres suivants :


- Options d'économie d'énergie
- Options d'affichage
- Options des langues



Options d'économie d'énergie

Votre VOObox est conçue pour respecter l'environnement. Les options de ce menu vous permettent de réduire la consommation énergétique globale de votre VOObox.

L'option **Mise en veille automatique**, lorsqu'elle est activée, permet de mettre automatiquement en veille votre VOObox après une durée spécifique de non-utilisation. Cette durée est définie par le paramètre **Délai de mise en veille automatique**. Vous pouvez désactiver la mise en veille automatique ou l'activer et régler le délai entre 4 et 8 heures.




Votre VOObox offre trois niveaux de **Consommation en mode veille** :

- **Normale** : la VOObox diminue légèrement sa consommation par rapport à sa consommation en mode "allumée". Dans ce cas, la VOObox se rallume très rapidement.
- **Optimisée** : la VOObox diminue moyennement sa consommation par rapport à sa consommation en mode "allumée". Dans ce cas, la VOObox peut prendre un peu plus de temps à se rallumer.
- **Minimale** : la VOObox maximise les gains d'énergie. Dans ce cas, le démarrage de la VOObox est identique à celui d'une réinitialisation électrique/ d'une mise sous tension.

Options d'affichage

Dans ce menu, il est possible de spécifier :

- La **durée d'affichage** de la bannière d'information sur votre écran lorsque vous zappez ou lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO** de votre télécommande.
- Les **paramètres de l'écran de veille** : lorsque l'écran de veille est activé, la majeure partie de votre écran devient gris foncé après le temps spécifié passé sur un même écran de menu. Pour quitter l'écran de veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.



Options des langues

Dans ce menu, vous pouvez régler la langue utilisée pour les menus. Vous pouvez également choisir les langues par défaut pour l'audio et les sous-titres si le programme le permet.



ASTUCE : Si le programme le permet, il est toujours possible de modifier la langue de l'audio ou des sous-titres en appuyant sur le bouton **OPT** quand vous regardez ce programme.

7.3 Le menu Installation

ATTENTION : Ces informations sont essentiellement utiles en cas de dépannage, veuillez éviter de modifier quelque option que ce soit à l'intérieur de ces menus.

Recherche des chaînes

Deux options sont disponibles :

- La **Réinstallation des services** : celle-ci vous permet de réinstaller automatiquement toutes les chaînes.
- La **Recherche manuelle** de chaînes vous permet d'effectuer la recherche de manière manuelle en spécifiant les paramètres de recherche (numéro de réseau, fréquence...).



ASTUCE : Veuillez toujours préférer la recherche de chaîne automatique (**Réinstallation des services**) à la recherche manuelle.

Mise à jour du décodeur

Cette option vous permet de vérifier si une mise à jour du logiciel de la VOObox est disponible. Veuillez toutefois noter que votre VOObox se met automatiquement à jour dès qu'une mise à jour est disponible et que votre VOObox est en mode veille.

Réinitialisation complète

La réinitialisation complète de la VOObox permet de rétablir les réglages d'usine. Veuillez ne réinitialiser votre VOObox que si ceci est absolument nécessaire.

Pour cette procédure, vous aurez besoin de votre numéro de réseau. Vous pouvez trouver le numéro de réseau correspondant à votre localité dans l'Annexe A (→ p. 41 à 49).

ATTENTION : En réinitialisant complètement votre VOObox, tous vos réglages et vos listes de chaînes favorites seront perdus.

7.4 Le menu Diagnostic

ATTENTION : Ces informations sont essentiellement utiles en cas de dépannage éventuel.

Mesure du signal

Cet écran permet d'avoir des informations techniques sur le signal câble de votre VOObox.

Information système

Consultez ici les informations techniques concernant votre VOObox.

Information sur le loader

Consultez ici les informations techniques concernant votre VOObox.

Information HDMI

Consultez ici les informations techniques concernant les capacités HDMI de votre téléviseur.

Accès conditionnel

Consultez ici les informations techniques concernant l'accès conditionnel de votre VOObox.

8. FAQ

8.1 Installation

Le numéro de réseau affiché par défaut est “00000” alors que celui correspondant à mon code postal est de 4 chiffres. Est-ce normal ?

Le numéro de réseau correspondant à votre commune doit bien se limiter à 4 chiffres. Veuillez vous assurer avant toute validation que seulement 4 chiffres ont bien été encodés.

Aucune chaîne n'est trouvée lors de la recherche des chaînes :

Vérifiez que le bon numéro de réseau a été introduit (→ p. 41).

Je n'ai que les 6 chaînes belges sur la VOObox. Que se passe-t-il ?

1. Veuillez vérifier que la carte insérée dans la VOObox est bien celle qui vous a été livrée avec le décodeur. Les cartes provenant d'un VOOcorder ou d'un autre décodeur ne sont pas destinées à la VOObox.
2. Le numéro de réseau encodé lors de l'installation ne correspond pas à votre zone. Veuillez vous référer au bon numéro de réseau que vous trouverez dans l'annexe A de ce manuel (→ p. 41).
3. Un problème technique se présente sur l'abonnement de votre carte. Veuillez contacter nos services au 078 50 50 50.

8.2 Utilisation

Je change de chaîne mais l'image est toujours la même sur le téléviseur.

A l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez la source (référez-vous au manuel de votre téléviseur ou contactez votre revendeur) correspondant à la source d'entrée du décodeur (HDMI ou entrée péritel AV / EXT ou autre nomination). L'image affichée devra correspondre à la chaîne numérique sélectionnée.

La qualité de réception des chaînes n'est pas bonne.

1. Vérifiez et enfoncez le câble coaxial allant de la prise de télédistribution à la VOObox.
2. Vérifiez et enfoncez le câble HDMI ou péritel allant de la VOObox au téléviseur (ou au lecteur / enregistreur).
3. Si le problème n'est pas résolu, appelez le 078 50 50 50.

Ma télécommande ne répond plus, je ne sais plus changer de chaîne.

1. Retirez les piles de la télécommande durant 5 secondes et remettez-les en place.
2. Si non résolu, retirez la prise électrique du décodeur pendant 10 secondes puis rebranchez-la.
3. Si non résolu, remplacez les piles.
4. Si le problème n'est pas résolu, appelez le 078 50 50 50.

Astuce : Opération utile pour solutionner la plupart des situations rencontrées avec la VOObox :

1. Retirez la prise électrique de la VOObox durant 30 secondes.
2. Rebranchez la prise électrique.
3. Allumez la VOObox.

8.3 Messages d'erreur

ERREUR:E0 - Pas de signal détecté

1. Vérifiez si le câble coaxial est bien branché dans la prise murale et au niveau de la VOObox (sur le connecteur RF IN).
2. Vérifiez que le bon numéro de réseau a été introduit (→ p. 41).

ERREUR:E7 - Accès refusé

1. Vérifiez que la carte est bien celle de la VOObox.
2. L'activation de la VOObox n'est pas terminée, veuillez recommencer l'installation.
4. Si le problème n'est pas résolu, appelez le 078 50 50 50.

ERREUR:E7 - Carte mal insérée/introduite

Vérifiez que la carte est bien introduite avec la puce vers le bas et vers le fond de la VOObox, enfoncée au maximum dans la VOObox.



X O X O

X X O X

O O X O

X O X O

O X O X

Annexes

A. Liste des numéros de réseau

ATTENTION : En cas de modification du numéro de réseau de votre commune, vous trouverez ce dernier sur www.voo.be/documents-pdf ou en appelant le 078 50 50 50.

CP	Ville	ID Réseau Câble
1050	IXELLES	1312
1060	SAINT-GILLES	1312
1140	EVERE	1312
1150	WOLUWE-ST-PIERRE	1312
1160	AUDERGHEM	1312
1180	UCCLE	1312
1300	WAVRE	1342
1301	BIERGES	1342
1310	LA HULPE	2012
1315	INCOURT	1342
1320	BEAUVECHAIN	1342
1325	CHAUMONT-GISTOUX	2012
1330	RIXENSART	2012
1331	ROSIERES	2012
1332	GENVAL	2012
1340	OTTIGNIES	2012
1341	CEROUX-MOUSTY	2012
1342	LIMELETTE	2012
1348	LOUVAIN-LA-NEUVE	2012
1350	ORP-JAUCHE	2012
1357	HELECINE	2012
1360	PERWEZ	1342
1367	RAMILLIES	2012
1370	JODOIGNE	2012
1380	LASNE	2012
1390	GREZ-DOICEAU	2012
1400	NIVELLES	2012
1401	BAULERS	2012
1402	THINES	2012
1404	BORNIVAL	2012
1410	WATERLOO	2012
1420	BRAINE-L'ALLEUD	2012
1421	OPHAIN B.S. ISAAC	2012
1428	LILLOIS	2012
1430	REBECQ	2012
1435	MONT-ST-GUIBERT	2012
1440	BRAINE-LE-CHATEAU	2012
1450	CHASTRE	1322
1457	WALHAIN	2012
1460	ITTRE	2012
1461	HAUT-ITTRE	2012
1470	GENAPPE	2012
1471	LOUPOIGNE	2012
1472	VIEUX-GENAPPE	2012
1473	GLABAIS	2012
1474	WAYS	2012
1476	HOUTAIN-LE-VAL	2012
1480	TUBIZE	2012
1490	COURT-ST-ETIENNE	2012
1495	VILLERS-LA-VILLE	1322
3790	FOURONS	1832
3791	REMERSDAAL	1832
3792	FOURON-ST-PIERRE	1832
3793	TEUVEN	1832
3798	FOURON-LE-COMTE	1832

Annexe A - Liste des numéros de réseau

CP	Ville	ID Réseau Câble
4000	LIEGE	1212
4020	LIEGE	1212
4030	GRIVEGNEE	1212
4031	ANGLEUR	1212
4032	CHENEE	1212
4040	HERSTAL	1212
4041	HERSTAL	1212
4042	LIERS	1212
4050	CHAUDFONTAINE	1212
4051	VAUX-SOUS-CHEVREMONT	1212
4052	BEAUFAYS	1212
4053	EMBOURG	1212
4100	SERAING	1212
4101	JEMEPE-SUR-MEUSE	1212
4102	OUGREE	1212
4120	NEUPRE	1212
4121	NEUVILLE-EN-CONDROZ	1212
4122	PLAINNEVAUX	1212
4130	ESNEUX	1222
4140	SPRIMONT	1222
4141	LOUVEIGNE	1212
4160	ANTHISNES	1222
4161	VILLERS-AUX-TOURS	1222
4162	HODY	1222
4163	TAVIER	1222
4170	COMBLAIN-AU-PONT	1222
4171	POULSEUR	1222
4180	HAMOIR	1812
4181	FILOT	1812
4190	FERRIERES	1812
4210	BURDINNE	1222
4217	HERON	1222
4218	COUTHUIN	1222
4219	WASSEIGES	1222
4250	GEER	1222
4252	OMAL	1212
4253	DARION	1222
4254	LIGNEY	1222
4257	BERLOZ	1222
4260	BRAIVES	1222
4261	LATINNES	1222
4263	TOURINNES	1212
4280	HANNUT	1222
4287	LINCENT	2012
4300	WAREMME	1212
4317	FAIMES	1222
4340	AWANS	1212
4342	HOGNOUL	1212
4347	FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER	1212
4350	REMICOURT	1222
4351	HODEIGE	1222
4357	DONCEEL	1222
4360	OREYE	1212
4367	CRISNEE	1212
4400	FLEMALLE	1212
4420	SAINT-NICOLAS	1212
4430	ANS	1212
4431	LONCIN	1212
4432	ANS	1212
4450	JUPRELLE	1212
4451	VOROUX-LEZ-LIERS	1212
4452	JUPRELLE	1212
4453	VILLERS-ST-SIMEON	1212
4458	FEXHE-SLINS	1212
4460	GRACE-HOLLOGNE	1212
4470	ST-GEORGES-SUR-MEUSE	1222
4480	ENGIS	1212
4500	HUY	1212
4520	WANZE	1212
4530	VILLERS-LE-BOUILLET	1222

CP	Ville	ID Réseau Câble
4537	VERLAINE	1222
4540	AMAY	1212
4550	NANDRIN	1222
4557	TINLOT	1812
4560	CLAVIER	1812
4570	MARCHIN	1222
4577	MODAVE	1222
4590	OUFFET	1812
4600	VISE	1212
4601	ARGENTEAU	1212
4602	CHERATTE	1212
4606	SAINT-ANDRE	1812
4607	DALHEM	1812
4608	DALHEM	1812
4610	BEYNE-HEUSAY	1212
4620	FLERON	1212
4621	RETINNE	1212
4623	MAGNEE	1212
4624	ROMSEE	1212
4630	SOUMAGNE	1212
4631	EVEGNEE	1212
4632	CEREXHE-HEUSEUX	1212
4633	MELEN	1212
4650	HERVE	1812
4651	BATTICE	1812
4652	XHENDELESSE	1812
4653	BOLLAND	1812
4654	CHARNEUX	1812
4670	BLEGNUY	1212
4671	BLEGNUY	1212
4672	SAINT-REMY	1212
4680	OUPEYE	1212
4681	HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU	1212
4682	OUPEYE	1212
4683	VIVEGNIS	1212
4684	HACCOURT	1212
4690	BASSENGE	1212
4700	EUPEN	1912
4701	KETTENIS	1912
4710	LONTZEN	1912
4711	WALHORN	1912
4720	LA CALAMINE	1912
4721	NEU-MORESNET	1912
4728	HERGENRATH	1912
4730	RAEREN	1912
4731	EYNATTEN	1912
4750	BUTGENBACH	1922
4760	BULLANGE	1922
4761	ROCHERATH	1922
4770	AMBLEVE	1922
4771	HEPPENBACHT	1922
4780	SAINT-VITH	1922
4782	SCHONBERG	1922
4783	LOMMERSWEILER	1922
4784	CROMBACHT	1922
4790	BURG-REULAND	1922
4791	THOMMEN	1922
4800	VERVIERS	1812
4801	STEMBERT	1812
4802	HEUSY	1812
4820	DISON	1212
4821	ANDRIMONT	1212
4830	LIMBOURG	1812
4831	BILSTAIN	1812
4834	GOE	1812
4837	BAELEN	1842
4840	WELKENRAEDT	1232
4841	HENRI-CHAPELLE	1232
4845	JALHAY	1222
4850	PLOMBIERES	1912

Annexe A - Liste des numéros de réseau

CP	Ville	ID Réseau Câble
4851	GEMMENICH	1912
4852	HOMBOURG	1912
4860	PEPINSTER	1212
4861	SOIRON	1212
4870	TROOZ	1222
4877	OLNE	1212
4880	AUBEL	1812
4882	SART-JALHAY	1812
4890	THIMISTER-CLERMONT	1812
4900	SPA	1812
4910	THEUX	1812
4920	AYWAILLE	1222
4950	WAIMES	1922
4960	MALMEDY	1922
4970	STAVELOT	1222
4980	TROIS-PONTS	1812
4983	BASSE-BODEUX	1812
4987	STOUMONT	1812
4990	LIERNEUX	1812
5000	NAMUR / BEEZ	1712
5001	BELGRADE	1712
5002	SAINT-SERVAIS	1712
5003	SAINT-MARC	1712
5004	LIERNEUX / BOUGE	1712
5020	NAMUR / CHAMPION (NAMUR.) / DAUSSOULX / FLAWINNE / MALONNE / SUARLEE / TEMPOUX / VEDRIN	1712
5021	BONINNE	1712
5022	COGNELEE	1712
5024	NAMUR / GELBRESSEE / MARCHE-LES-DAMES	1712
5030	GEMBLOUX	1322
5031	GRAND-LEEZ	1322
5032	GEMBLOUX	1322
5060	ARSIMONT / AUVELAIS / FALISOLLE / KEUMIEE / MOIGNELEE / SAMBREVILLE / TAMINES / VERLAINE-SUR-SAMBRE	1322
5070	FOSSES-LA-VILLE / AISEMONT / LE ROUX / SART-EUSTACHE / SART-SAINT-LAURENT / VITRIVAL	1712
5080	LA BRUYERE / EMINES / RHISNES / VILLERS-LEZ-HEEST / WARISOULX	1712
5081	LA BRUYERE / BOVESSE / MEUX / SAINT-DENIS-BOVESSE	1712
5100	NAMUR / DAVE / JAMBES (NAMUR.) / NANINNE / WEPION / WIERDE	1712
5101	NAMUR / ERPENT / LIVES-SUR-MEUSE / LOYERS	1712
5140	SOMBREFFE / BOIGNEE / LIGNY / TONGRINNE	1712
5150	FLOREFFE / FLORIFFOUX / FRANIERE / SOYE (NAMUR.)	1712
5170	LUSTIN / PROFONDVILLE / ARBRE (NAMUR.) / BOIS-DE-VILLERS / LESVE / RIVIERE	1712
5190	BALATRE / HAM-SUR-SAMBRE / JEMEPE-SUR-SAMBRE / MORNIMONT / MOUSTIER-SUR-SAMBRE / ONOZ / SAINT-MARTIN / SPY	1712
5300	ANDENNE	1222
5310	EGHEZEE / AISCHE-EN-REFAIL / BOLINNE / BONEFFE / BRANCHON / DHUY / HANRET / LEUZE (NAMUR.) / LIERNU / LONGCHAMPS (NAM.) / MEHAIGNE / NOVILLE-SR-MEHAIGNE / SAINT-GERMAIN / TAVIERS (NAMUR.) / UPIGNY / WARET-LA-CHAUSSEE	1712
5330	ASSESE / MAILLEN / SART-BERNARD	1712
5332	CRUPET	1712
5333	SORINNE-LA-LONGUE	1712
5334	FLOREE	1712
5336	COURRIERE	1712
5340	GESVES / FAULX-LES-TOMBES / GESVES / HALTINNE / MOZET / SOREE	1712
5350	OHEY	1712
5350	EVELETTE	1712
5351	HAILLOT	1712
5352	PERWEZ-HAILLOT	1712
5353	GOESNES	1712
5354	JALLET	1712
5360	HAMOIS	1712
5360	NATOYE	1712
5361	HAMOIS / MOHIVILLE / SCY	1712
5362	ACHET	1712
5363	EMPTINNE	1712
5364	SCHALTIN	1712
5370	BARVAUX-CONDROZ / FLOSTOY / HAVELANGE / JENEFFE (NAMUR.) / PORCHERESSE (NAMUR.) / VERLEE	1712
5372	MEAN	1712
5374	MAFFE	1712
5376	MIECRET	1712
5377	BAILLONVILLE / BONSIN / HEURE (NAMUR.) / HOGNE / NETTINNE / NOISEUX / SINSIN / SOMME-LEUZE / WAILLET	1712

CP	Ville	ID Réseau Câble
5380	FERNELMONT / BIERWART / CORTIL-WODON / FORVILLE / FRANC-WARET / HEMPTINNE (FERNEL) / HINGEON / MARCHOULETTE / NOVILLE-LES-BOIS / PONTILLAS / TILLIER	1712
5500	DINANT / FALMAGNE / FALMIGNOUL / FURFOOZ	1712
5501	LISOGNE	1712
5502	THYNES	1712
5503	SORINNES	1712
5504	FOY-NOTRE-DAME	1712
5520	ONHAYE	1712
5520	ANTHEE	1712
5521	SERVILLE	1712
5522	FALAEN	1712
5523	ONHAYE / SOMMIERE / WEILLEN	1712
5524	GERIN	1712
5530	YVOIR	1712
5530	DURNAL / EVREHAILLES / GODINNE / PURNODE / SPONTIN	1712
5537	ANHEE / ANNEVOIE-ROUILLON / BIOUL / DENEÉ / SOSOYE	1712
5540	HASTIERE / HASTIERE-LAUAUX / HERMETON-SUR-MEUSE / WAULSORT	1712
5541	HASTIERE-PAR-DELA	1712
5542	BLAIMONT	1712
5543	HEER	1712
5544	AGIMONT	1712
5550	VRESSE-SUR-SEMOIS / ALLE / BOHAN / NAFRAITURE / ORCHIMONT / SUGNY	1712
5555	BIEVRE / GRAIDE / MONCEAU-ARDENNE / NAOME / OIZY	1712
5560	CIERGNON / HOUYET / FINNEVAUX / HULSONNIAUX / MESNIL-EGLISE / MESNIL-SAINT-BLAISE	1712
5561	CELLES (NAMUR.)	1712
5562	CUSTINNE	1712
5563	HOOR	1712
5564	WANLIN	1712
5570	BEAURAING / BARONVILLE / DION / FELENNE / FESCHAUX / HONNAY / JAVINGUE / VONECHE / WANCENNES / WINENNE	1712
5571	WIESME	1712
5572	FOCANT	1712
5573	MARTOUZIN-NEUVILLE	1712
5574	PONDROME	1712
5575	GEDINNE	1712
5575	BOURSEIGNE-NEUVE / BOURSEIGNE-VIEILLE / HOUDREMONT / LOUETTE-SAINT-DENIS / LOUETTE-SAINT-PIERRE / MALVOISIN / PATIGNIES / RIENNE / SART-CUSTINNE / VENCIMONT / WILLERZIE	1712
5576	FROIDFONTAINE	1712
5580	ROCHEFORT	1332
5590	CHEVETOGNE / CINEY / ACHENE / BRAIBANT / CONNEUX / LEIGNON / PESSOUX / SERINCHAMPS / SOVET PHILIPPEVILLE / FAGNOLLE / FRANCIMONT / JAMAGNE / JAMIOLLE / MERLEMONT / NEUVILLE (PHILIPPEVILLE) / OMEZEE / ROLY / ROMEDENNE / SAMART / SART-EN-FAGNE / SAUTOUR / SURICE / VILLERS-EN-FAGNE / VILLERS-LE-GAMBON / VODECEE	1712
5620	FLORENNES / CORENNE / FLAVION / HEMPTINNE-LEZ-FLORE. / MORVILLE / ROSEE / SAINT-AUBIN	1712
5621	FLORENNES / HANZINELLE / MORIALME / THY-LE-BAUDUIN	1712
5630	CERFONTAINE / DAUSSOIS / SENZEILLE / SILENRIEUX / SOUMOY / VILLERS-DEUX-EGLISES	1712
5640	METTET / ORET / BIESME / BIESMEREÉ / GRAUX / SAINT-GERARD	1712
5641	FURNAUX	1712
5644	ERMETON-SUR-BIERT	1712
5646	STAVE	1712
5650	WALCOURT / CASTILLON / CHASTRES / CLERMONT (NAMUR.) / FONTENELLE / FRAIRE / PRY / VOGENEÉ / YVES-GOMEZEE	1712
5651	WALCOURT / BERZEE / GOURDINNE / LANEFFE / ROGNEE / SOMZEE / TARCINNE / THY-LE-CHATEAU	1712
5660	BOUSSU-EN-FAGNE / COUVIN / FRASNES (NAMUR.) / MARIEMBOURG / PETIGNY	1712
5670	VIROINVAL / DOUBES / LE MESNIL / MAZEE / NISMES / OIGNIES-EN-THERACHE / OLLOY-SUR-VIROIN / TREIGNES / VIERVES-SUR-VIROIN	1712
5680	DOISCHE / GIMNEE / GOCHENEÉ / MATAGNE-LA-GRANDE / MATAGNE-LA-PETITE / NIVERLEE / ROMEREÉ / SOULME / VAUCELLES / VODELEE	1712
6000	CHARLEROI	1322
6001	MARCINELLE	1322
6010	COUILLET	1322
6020	DAMPREMY	1322
6030	CHARLEROI	1322
6031	MONCEAU-SUR-SAMBRE	1322
6032	MONT-SUR-MARCHIENNE	1322
6040	JUMET	1322
6041	GOSSELIES	1322
6042	LODELINSART	1322
6043	RANSART	1322
6044	ROUX	1322

CP	Ville	ID Réseau Câble
6060	GILLY	1322
6061	MONTIGNIES-SUR-SAMBRE	1322
6110	MONTIGNY-LE-TILLEUL	1322
6111	LANDELIES	1322
6120	HAM-SUR-HEURE	1322
6140	FONTAINE-L'EVEQUE	1322
6141	FORCHIES-LA-MARCHE	1322
6142	LEERNES	1322
6150	ANDERLUES	1512
6180	COURCELLES	1322
6181	GOUY-LEZ-PIETON	1322
6182	SOUVRET	1322
6183	TRAZEGNIES	1322
6200	CHATELET	1322
6210	FRASNES-LEZ-GOSSELIES / LES BONS VILLERS / REVES / VILLERS-PERWIN / WAYAUX	1712
6211	MELLET	1712
6220	FLEURUS	1322
6221	SAINT-AMAND	1322
6222	BRYE	1322
6223	WAGNELEE	1322
6224	WANFERCEE-BAULET	1322
6230	PONT-A-CELLES	1322
6238	PONT-A-CELLES	1322
6240	FARCIENNES	1322
6250	AISEAU-PRESLES	1322
6280	GERPINNES / ACOZ / JONCRET / LOVERVAL / VILLERS-POTERIE	1712
6530	THUIN	1322
6531	BIESME-SOUS-THUIN	1322
6532	RAGNIES	1322
6533	BIERCEE	1322
6534	GOZEE	1322
6536	THUIN	1322
6540	LOBBES	1322
6542	SARS-LA -BUISSIERE	1322
6543	BIENNE-LEZ-HAPPART	1322
6567	MERBES-LE-CHATEAU	1322
6600	BASTOGNE	2212
6630	MARTELANGE	2212
6637	FAUVILLERS	2212
6640	VAUX-SUR-SURE	2212
6642	JUSERET	2212
6660	HOUFFALIZE	2212
6661	HOUFFALIZE	2212
6662	TAVIGNY	2212
6663	MABOMPRE	2212
6666	WIBRIN	2212
6670	GOUVY	2212
6671	BOVIGNY	2212
6672	BEHO	2212
6673	CHERAIN	2212
6674	MONTLEBAN	2212
6680	SAINTE-ODE	2212
6681	LAVACHERIE	2212
6686	FLAMIERGE	2212
6687	BERTOEGNE	2212
6688	LONCHAMPS	2212
6690	VIELSALM	2212
6692	PETIT-THIER	2212
6698	GRAND-HALLEUX	2212
6700	ARLON	2212
6704	GUIRSCH	2212
6706	AUTELBAS	2212
6717	ATTERT	2212
6720	HABAY	2212
6721	ANLIER	2212
6723	HABAY-LA-VIEILLE	2212
6724	HABAY	2212
6730	TINTIGNY	2212
6740	ETALLE	2212
6741	VANCE	2212

CP	Ville	ID Réseau Câble
6742	CHANTEMELLE	2212
6743	BUZENOL	2212
6747	SAINT-LEGER	2212
6750	MUSSON	2212
6760	VIRTON	2212
6761	LATOIR	2212
6762	SAINT-MARD	2212
6767	ROUVROY	2212
6769	MEIX-DEVANT-VIRTON	2212
6780	MESSANCY	2212
6781	SELANGUE	2212
6782	HABERGY	2212
6790	AUBANGE	2212
6791	ATHUS	2212
6792	AUBANGE	2212
6800	LIBRAMONT-CHEVIGNY	2212
6810	CHINY	2212
6811	LES BULLES	2212
6812	SUXY	2212
6813	TERMES	2212
6820	FLORENVILLE	2212
6821	LACUISINE	2212
6823	VILLERS-DEVANT-ORVAL	2212
6824	CHASSEPIERRE	2212
6830	BOUILLON	2212
6831	NOIREFONTAINE	2212
6832	SENSENRUTH	2212
6833	BOUILLON	2212
6834	BELLEVAUX	2212
6836	DOHAN	2212
6838	CORBION	2212
6840	NEUFCHATEAU	2212
6850	PALISEUL	2212
6851	NOLLEVAUX	2212
6852	PALISEUL	2212
6853	FRAMONT	2212
6856	FAYS-LES-VENEURS	2212
6860	LEGLISE	2212
6870	SAINT-HUBERT	2212
6880	BERTRIX	2212
6887	HERBEUMONT	2212
6890	LIBIN	2212
6900	MARCHE-EN-FAMENNE	2212
6920	WELLIN	2212
6922	HALMA	2212
6924	LOMPREZ	2212
6927	TELLIN	2212
6929	DAVERDISSE	2212
6940	DURBUY	2212
6941	DURBUY	2212
6950	NASSOGNE	2212
6951	BANDE	2212
6952	GRUNE	2212
6953	NASSOGNE / LESTERNY / FORRIÈRES	2212
6960	MANHAY	2212
6970	TENNEVILLE	2212
6971	CHAMPLON	2212
6972	ERNEUVILLE	2212
6980	LA ROCHE-EN-ARDENNE	2212
6982	SAMREE	2212
6983	ORTHO	2212
6984	HIVES	2212
6986	HALLEUX	2212
6987	RENDEUX	2212
6990	HOTTON	2212
6997	EREZEE	2212
7000	MONS	1512
7010	SHAPE	1512
7011	GHLIN	1512
7012	MONS	1512

Annexe A - Liste des numéros de réseau

CP	Ville	ID Réseau Câble
7020	MONS	1512
7021	MONS	1512
7022	MONS	1512
7024	CIPLY	1512
7030	SAINT-SYMPHORIEN	1512
7031	VILLERS-SAINT-GHISLAIN	1512
7032	SPIENNES	1512
7033	CUESMES	1512
7034	MONS	1512
7040	QUEVY	1512
7041	QUEVY	1512
7050	JURBISE	1512
7060	SOIGNIES	1612
7061	SOIGNIES	1612
7062	NAAST	2012
7063	SOIGNIES	1612
7070	LE ROEULX	1512
7080	FRAMERIES	1512
7090	BRAINE-LE-COMTE	2012
7100	LA LOUVIERE	1512
7110	LA LOUVIERE	1512
7120	ESTINNES	1512
7130	BINCHE	1512
7131	WAUDREZ	1512
7133	BUVRINNES	1512
7134	BINCHE	1512
7140	MORLANWEZ	1512
7141	MORLANWEZ	1512
7160	CHAPPELLE-LEZ-HERLAIMONT	1322
7170	MANAGE	1512
7180	SENEFFE	1322
7181	SENEFFE	1322
7190	ECAUSSINNES	2012
7191	ECAUSSINES-LALAING	2012
7300	BOUSSU	1512
7301	HORNU	1512
7320	BERNISSART	1612
7321	BERNISSART	1612
7322	BERNISSART	1612
7330	SAINT-GHISLAIN	1512
7331	BAUDOUR	1512
7332	SAINT-GHISLAIN	1512
7333	TERTRE	1512
7334	SAINT-GHISLAIN	1512
7340	COLFONTAINE	1512
7350	HENSIES	1512
7370	DOUR	1512
7380	QUIEVRAIN	1512
7382	AUDREGNIES	1512
7390	QUAREGNON	1512
7500	TOURNAI	1612
7501	ORCQ	1612
7502	ESPLECHIN	1612
7503	FROYENNES	1612
7504	FROIDMONT	1612
7506	WILLEMEAU	1612
7520	TOURNAI	1612
7521	CHERCQ	1612
7522	TOURNAI	1612
7530	GAURAIN-RAMECROIX	1612
7531	HAVINNES	1612
7532	BECLERS	1612
7533	THIMOUGIES	1612
7534	TOURNAI	1612
7536	VAULX	1612
7538	VEZON	1612
7540	TOURNAI	1612
7542	MONT-SAINT-AUBERT	1612
7543	MOURCOURT	1612
7548	WARCHIN	1612

CP	Ville	ID Réseau Câble
7600	PERUWELZ	1612
7601	ROUCOURT	1612
7602	BURY	1612
7603	BON-SECOURS	1612
7604	PERUWELZ	1612
7608	WIERS	1612
7610	RUMES	1612
7611	LA GLANERIE	1612
7618	TAINTIGNIES	1612
7620	BRUNEHAUT	1612
7621	LESDAIN	1612
7622	LAPALAIGNE	1612
7623	RONGY	1612
7624	HOWARDRIES	1612
7640	ANTOING	1612
7641	BRUYELLE	1612
7642	CALONNE	1612
7643	FONTENOY	1612
7700	MOUSCRON	2112
7711	DOTTIGNIES	2112
7712	HERSEAUX	2112
7730	ESTAIMPUIS	2112
7740	PECQ	2112
7742	HERINNES-LEZ-PECQ	1612
7743	PECQ	2112
7750	MONT-DE-L'ENCLUS	1612
7760	CELLES	1612
7800	ATH	1612
7801	IRCHONWELZ	1612
7802	ORMEIGNIES	1612
7803	BOUVEGNIES	1612
7804	ATH	1612
7810	MAFFLE	1612
7811	ARBRE	1612
7812	ATH	1612
7822	ATH	1612
7823	GIBECQ	1612
7830	SILLY	1612
7850	ENGHIEN	1612
7860	LESSINES	1612
7861	LESSINES	1612
7862	OGY	1612
7863	GHOY	1612
7864	DEUX-ACREN	1612
7866	LESSINES	1612
7870	LENS	1612
7880	FLOBECQ	1612
7890	ELLEZELLES	1612
7900	LEUZE-EN-HAINAUT	1612
7901	THIEULAIN	1612
7903	LEUZE-EN-HAINAUT	1612
7904	LEUZE-EN-HAINAUT	1612
7906	GALLAIX	1612
7910	FRASNES-LEZ-ANVAING	1612
7911	FRASNES-LEZ-ANVAING	1612
7912	FRASNES-LEZ-ANVAING	1612
7940	BRUGELETTE	1612
7941	ATTRE	1612
7942	MEVERGNIES-LEZ-LENS	1612
7943	GAGES	1612
7950	CHIEVRES	1612
7951	TONGRE-NOTRE-DAME	1612
7970	BELOEIL	1612
7971	BELOEIL	1612
7972	BELOEIL	1612
7973	BELOEIL	1612

B. Liste des codes par marque de téléviseur

ATTENTION : En cas de modification de la numérotation des chaînes, vous trouverez votre nouvelle numérotation sur www.voo.be/documents-pdf ou en appelant le 078 50 50 50.

ATTENTION : Il se peut qu'il y ait plusieurs codes pour la marque de votre téléviseur. Dans ce cas, essayez le premier code et si le lien n'est pas effectif, réessayez avec les autres codes.

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
A.R. Systems	0037	0352	0556	0374	0455			
Accent	0009	0037	0556					
Acer	1339							
Acoustic Solutions	1163	1545	1523	2055	0037			
Adcom	0625							
ADL	1217	0890						
Admiral	0093	0418	0163	0264				
Advent	0876	1613						
Adyson	0217							
AEA	0037	0556						
AEG	0606	1556	0037	1324	1163			
Agashi	0264	0217						
AGB	0516							
Aiko	0009	0037	0556	0371	0035	0880	0433	0361
	0195	0264	0217					
Aim	0037	0556	0208	0698	0634	0374	0451	0455
	0606							
Airis	1833	2050	1531					
Aiwa	0701	1916	1505					
Aikai	0361	0208	0371	0037	0433	0195	0035	0009
	0218	0714	0163	0698	0516	0715	0602	0556
	0548	0480	0217	0264	0178	0606	0473	0648
	0618	1248	1935					
Akashi	0009							
Akiba	0218	0455	0037	0556				
Akira	0418	0037						
Akito	0037	0556						
Akura	0037	1523	0556	0668	1163	1770	0009	0218
	0264	0171	0714	1982	1983	1363	2059	
Alba	0037	0556	0714	0009	0418	0370	0371	0668
	0218	0247	0163	0487	0443	1935	2050	
Alkos	0035							
Allorgan	0217							
Allstar	0037	0556						
All-Tel	0865	1196						
Amitech	0037							
Amoi	1529							
Amplivision	0217	0370						
Amstrad	0009	0516	0264	0371	0218	0171	0037	0556
	0433	0648	1324	1982				
Anam	0037	0556	0009	0650				
Anam National	0037	0556	0650					
Andersson	1163	0037						
Anglo	0009	0264						
Anitech	0009	0264	0037	0556				
Ansonic	0370	0037	0556	0009	0668	0374	0163	0292
	0411	0247	1437					
AOC	0625	1588	2111	2214				
Apollo	0473							
AquaVision	1606							
Arc en Ciel	0109	0196						
Arcam	0217							
Arçelik	0714							
Ardem	0486	0714	0037	0633	0715	0556		
Arena	0037							
Aristona	0556	0037						
Art Mito	0037							
Arthur Martin	0163							
ASA	0105	0346	0070	0163				
Asberg	0037	0556						
Asora	0009							
Astra	0037	0556						
Asuka	0218	0217	0264					
ATD	0698							
Atec	1606							
Atlantic	0037	0556						
Atori	0009							
Auchan	0163							
Audiosonic	0009	0037	0374	0556	0109	2050	0714	0715
	2059	0217	0370	0264	0218	0486	1983	
Audioton	0217	0486	0370	0264				
Audiovox	0451							
Audioworld	0698							
Autovox	0349	0217	0247					
AWA	0011	0009	0374	0451	0037	0556	0606	0217
	0108	0264	1376	0178	0698			
Axxent	0009							
Axxon	0714							
B&D	1217							
Baier	0876	1324						
Baird	0109	0343	0217	0208	1196	0606		
Bang & Olufsen	0565							
Barco	0163							
Basic Line	0374	1163	0037	0163	0668	0556	0009	0218
	0217	0455						
Bastide	0217							
Bauer	1615	0009	0698	0264				
Baur	0009	0535	0195	0512	0037	0556	0361	0349
	1505							
Bazin	0217							
BBK	1523							
Beaumarck	0178							
Beko	0714	0486	0035	0715	0037	0418	0370	0556
	0606	0808	1652	2200				
Belson	0698	1191	2032					
Bennett	0556	0037						
BenQ	1212	1562	1756					
Bensten	1413							
Beon	0037	0556	0418					
Berthen	0668	0556						
Best	0370							
Bestar	0037	0556	0370	0374				
Bestar-Daewoo	0374							
Binatone	0217							
Black Diamond	0614	0037	0556	1163	0587			
Black Star	0247							
Black Strip	0035							
Blackway	0218							
Blaupunkt	0195	0535	0200	0327	0455	0170		
Blauren	0374							
Blue Media	1606							
Blue Sky	0037	1324	0714	1709	1163	0487	0668	0715
	0625	1652	0634	0556	0218	0455	1191	0808
	1363	1556	1916					
Boman	1324							
Bondstec	0247							

Télévision (TV) Code à 4 chiffres

Boots	0217	0009							
Bork	1363								
Bosch	0327								
BPL	0037	0556							
Brandt	0625	0109	0196	0287	0335	0343	0560		
Brandt Electronique	0287	0335							
Brimax	1709								
Brinkmann	0037	0556	0668	0418	0486				
Brionvega	0037	0556							
Britannia	0217								
Brother	0264								
Bruns	0486								
BSR	0163	0361							
BTC	0218								
Bush	0614	0037	2032	0660	0714	1523	0668	1652	
	1163	0218	0371	0163	0349	0009	0374	0264	
	0361	0487	0208	0217	1556	0698	0556	1900	
	0778	1248	1982	1916	1682	0587	2056	2055	
	2053	2050	2214	1983	2212				
Cameron	2055	1523	0556						
Camper	0037	0556	0486						
Canton	0218								
Capsonic	0264								
Carad	0610	0037	0556	0668					
Carena	0455	0037	0556						
Carrefour	0070	0037	0556						
Carver	0170								
Cascade	0009	0037	0556						
Casio	0037	0556	0163	0349					
CAT	1682								
Cathay	0037	0556							
CCE	0037	0556	0217						
cello	1770								
Centrex	0698								
Centrum	0037								
Centurion	0037	0556							
Century	0247								
CGE	0074	0418	0247	0370	0163				
Chimei	1666								
Cimline	0009	0218							
Cineral	0451								
Cinex	0648	1556	1982						
Citizen	0451								
City	0009								
Clarity	1720								
Clarivox	0418	0037	0556	0070					
Clatronic	0037	0370	0371	0714	0218	0264	0556	0217	
	0247	0009	0648	0606	1324	1163			
Clayton	0037								
CMS hightec	0217								
Concorde	0009								
Condor	0037	0556	0370	0009	0247	0418	0411	0163	
	0264								
Conia	1523	2032							
Conrac	0808								
Conrad	0037	0556							
Contec	0009	0011	0264	0037	0556				
Continental Edison	0109	0196	0287	0487					
Cosmel	0009	0037	0556						
CPTEC	0625	1363							
Crosley	0247	0074	0163						
Crown	0009	0712	2200	0370	0486	0037	0556	0487	
	0714	0606	0715	0418	0208	0653	1652	0668	
CS Electronics	0218	0247							
CTC	0247								
CTX	1756								
Curtis Mathes	0093	0451	1260						
CWR-Tech	1324								
Cyberpix	1163								
Cybertron	0218								
Cytronix	1298								
D.Boss	0037								

Télévision (TV) Code à 4 chiffres

Daewoo	0634	2098	0037	0374	0556	0009	0218	0217	
	0451	0880	0876	1612	0865	0698	0714	2037	
	0778								
Dainichi	0218								
Dansai	0037	0556	0264	0035	0009	0217	0208		
Dantax	0370	0486	1652	1916	0714	0606	0037	0715	
Datsura	0208								
Dawa	0009	0037	0556						
Daytek	0698	1207	1376	0264					
Dayton	1207								
Daytron	0009	0374	0037	0556					
de Graaf	0208	0163	0548						
Decca	0516	0037	0556	0217					
Deitron	0037	0556	0374	0218					
Denko	0264								
Denver	0037	1324	0556	0606	1189	0587	2050	1709	
Desmet	0037	0556	0009						
Dew	1770								
DGM	2059								
Diamant	0037	0556							
Diamond	0264	0698	0009	0371					
DiBoss	0037	0556							
Digatron	0037	0556							
Digihome	1163								
Digiline	0037	0556	0105	0668					
DigiLogic	0037	0556							
Digimate	0890								
Digital Device	1606								
Digitek	1709								
Digitor	0037	0556							
Digitrex	2056								
Digivision	0361								
DigiX	0880								
DiK	0037	0556							
Dixi	0009	0037	0556	0247	0217				
DL	0037	0587	0865	1363					
DMTECH	1964	1338	2001						
Domeos	0668	0037							
Domland	0394								
Doric	0349								
Dream Vision	1704								
DSE	1556	0698	1682	2032	2098				
DTS	0009								
Dual	0349	0217	0343	0037	0556	0352	0394	0163	
	1163	0778	2032	1324					
Dumont	0217	0070							
Dunai	0163								
Durabrand	0037	1437	0556	1652					
Dux	0037	0556							
D-Vision	0037	1982	0556						
Dynatron	0037	0556							
e:max	1324	0606	1531						
Easy Living	1248	1709	1613	1217	0037	0877	1556	1666	
Ecco	0698								
Edison-Minerva	0487								
Elbe	0411	0610	0292	0370	0163	0037	0556	0218	
	0195	0217	0516	0361					
Elbe-Sharp	0516								
Elcit	0247	0516	0163						
Electrion	0037								
Elekta	0009	0037	0556	0264					
Elenberg	2055								
Elfunk	0208	0037							
ELG	0037	0556							
Elin	0037	0556	0105	0548	0361	0349	0163	0009	
Elite	0218	0037	0556						
Elonex	1776								
Elta	0009	0264							
Emco	0247								
Emerson	0714	0178	0247	0037	0556	0371	0070	0361	
	0634	0486	0370	0163	0668				
e-motion	1709								

Annexe B - Liste des codes par marque de téléviseur

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
Erae	1191							
Ericsson	1682							
Erres	0037	0556						
ESC	0037	0556	0217					
Estèle	0163							
Etron	0037	0556	0009	0163				
Eurofeel	0264	0217						
EuroLine	0037	2050						
Euroman	0264	0037	0556	0217	0370			
Europa	0037	0556						
Europhon	0037	0516	0163	0217	0556	0247		
Evesham	1163	1248	1606					
Evolution	1756							
Excel	0037	0556						
Excello	0037							
Expert	0163							
Exquisit	0037	0556	0247					
Fagor	0037	0556						
FairTec	1191							
Family Life	0037	0556						
Fenner	0374	0009						
Ferguson	0625	0287	0335	0109	0560	0037	0556	0035
	0343	0653	0108	0361	0548	0443	1916	
	2053	1935	1954					
Fidelity	0163	0512	0171	0037	0556	0371	0264	0361
Filsai	0217							
Finlandia	0208	0346	0548	0361	0163	0287	0343	
Finlux	0105	0037	0556	0714	0346	1163	0217	0163
	0516	0715	0070	0411	0492	0480	1556	0473
	0418	0606	0808	1248				
Fintec	1982							
Firstline	0037	0556	0374	0668	0714	0163	0009	0247
	0634	0217	0411	0349	0208	0361	1191	0808
	1363	1163	1612					
Fisher	0217	0208	0370	0361	0163	0349		
Flint	0037	0556	0610	0218	0455	0264		
Force	1163							
Formenti	0163	0037	0556	0486				
Fortress	0093							
Fraba	0037	0556	0370					
Freesat	0650							
Friac	0009	0037	0556	0370	0610			
Frontech	0247	0264	0349	0217	0009	0163		
Fujicom	1709							
Fujimaro	0865							
Fujitsu	0853	0217	0163	0009	0352	0037	0556	0361
Fujitsu General	0009	0217	0163					
Fujitsu Siemens	1666	1298	1248	1163	0808			
Funai	1817	0171	0037	1666	0668	0264	1505	0714
Futronic	0264	0698						
Future	0037	0556						
Gaba	0037							
Galaxi	0037	0556	0361	0163				
Galaxis	0370	0418	0037	0556				
Galeria	0009							
Garza	0556							
GBC	0163	0009	0374	0218				
GE	0343	0178	0451	0560	0287	0109	0335	0625
Geant Casino	0163							
GEC	0163	0361	0349	0037	0516	0556	0217	
Geloso	0247	0009	0163	0374				
General	0109	0287						
General Electric	0343	0287						
General Technic	0009							
Genesis	0009	0037	0556					
Genexxa	0218	0037	0556	0163	0009			
Gericom	1606	0865	0178	1298	1217	0880	0808	
Gevalt	1191							
G-Hanz	1363							
Giant	0217	0009						
Gold	1833	1770						
Goldfunk	0668							

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
GoldStar	0037	0009	0370	0217	0247	0178	0556	0163
	0361	0109	0606	0714	0715	0455		
Gooding	0487							
Goodmans	0634	0715	1248	0037	0556	0714	0668	1163
	0374	0264	0516	0009	0487	0371	0343	0035
	0480	0560	0217	0335	0218	0451	1900	0880
	0587	1376	1523	1682	2058	1720	2056	2055
	2053	1983						
Gorenje	0370	0037	1163					
GPM	0218							
Gradiente	0653	0170	0037	0556				
Graetz	0714	0361	0371	0163	0037	0556		
	1163							
Gran Prix	0648							
Granada	0037	0556	0226	0361	0108	0208	0217	0516
	0473	0335	0560	0163	0225	0343	0548	
Grandin	0037	1652	0556	0009	0163	0610	0714	0715
	0668	0374	0218	0455	0865	1191	0880	
Gronic	0217	0163						
Grundig	0195	0035	1191	1223	2059	0443	1523	0070
	0535	0037	0487	0556	0587	0009	0370	1935
	1916	0178	1376	0343	1163	2053	2200	1248
	1324							
Grunkel	1163							
H&B	0808	2001						
Haier	0698	1615	2212	0264				
Halifax	0264	0217						
Hammerstein	0264							
Hampton	0217							
Hanimex	0218							
Hanns.G	1613							
Hannspree	1613	1776	2214					
Hanseatic	0037	0556	0349	0163	0361	0292	0394	0634
	0370	0009	0217	0714	0808	0486	0625	2001
	1964							
Hantarex	0009	0037	0556	0516	1338	0865		
Hantor	0037	0556						
Harsper	0865							
Harwa	1196							
Harwood	0009	0037	0556	0487				
Hauppauge	0037	0556						
HCM	0009	0037	0556	0217	0218	0418	0264	1196
Hedzon	0556	0037						
Hema	0217	0009						
Hemmermann	0349							
Hicon	1298							
Hifivox	0109	0196						
Highlander	1531							
Highline	0264	0037	0556					
Hikona	0218	1983						
Hinari	0208	0037	0556	0009	0218	0163	0443	0487
	0264							
Hisawa	0218	0455	0610	0714				
Hisense	1363	1556	0208	2098	2037	0698		
Hitachi	1576	1481	0578	0225	0349	0108	0744	0037
	0361	1484	1523	1163	0634	0473	0163	0343
	2214	0196	1194	0480	0516	0556	0109	0548
	0178	0105	0492	0877	0217			
Hitachi Fujian	0108	0037	0225	0556				
Hitsu	0009	0610	0455	0218				
Höher	0714	1556	0865	1163				
Home Electronics	0606							
Hornlyphon	0037	0556						
Hoshai	0218	0455						
Huanyu	0374							
Hugoson	0890	1666	1217					
Humax	1295							
HYD	1376							
Hygashi	0217							
Hyper	0009	0217	0247					
Hypersonic	0361							
Hypson	0037	0556	0714	0715	0264	0217	0455	0668

Télévision (TV)

Code à 4 chiffres

	0486								
Hyundai	0037	0556	1531	0698	1770	0264	1612	0865	
	0876	1606	1556	1376	0778				
Iberia	0037	0556							
ICE	0264	0037	0371	0009	0556	0218	0217		
Ices	0218								
Ict	0037	0556							
iDEAL	1556								
IIsonic	1376	1613							
Iiyama	1217	0890	2159						
Imperial	0037	0163	0370	0074	0035	0556	0411	0361	
	0349	0418	0247	0196	0349	0418	0247	0196	
Indiana	0037	0556							
Infocus	1164								
Ingelen	0487	0610	0714	0163	0361	1437			
Ingersoll	0009								
Inno Hit	0009	0037	0556	0218	0217	0516	0247	1163	
Innovation	0037	0556							
Innowert	0865	1298							
Inspira	1324	1556							
Interactive	0037	0556	0512	0327	0163	0361	0370	0109	
	0411								
Interbuy	0009	0037	0264	0247	0512	0556			
Interfunk	0037	0556	0512	0327	0163	0361	0370	0109	
	0349	0247	0200						
Internal	0037	0556	0374	0634					
Intervision	0217	0455	0037	0371	0486	0370	0394	0487	
	0218	0163	0264	0247	0009	0556			
Ipure	1376								
Irradio	0009	0037	0556	0218	0247	0371	0714		
Isukai	0218	0037	0556	0455					
ITC	0217								
ITS	0037	0371	0218	0264	0009	0556			
ITT	0163	0480	0349	0361	0473	0548	0346	0208	
	0610	1523	1295						
ITT Nokia	0361	0548	0163	0473	0480	0349	0346	0208	
	0606	0610							
ITV	0037	0264	0556	0247	0374				
JDV	1982								
JEC	0035								
JGC	1709								
JMB	0037	0634	0374	0556	0443				
JNC	1964	0876							
Jocel	0712								
Jubilee	0556								
JVC	0653	1818	0606	0371	0218	0418	0093	0650	
Kaisui	0218	0037	0556	0455	0217	0009			
Kambrook	0264								
Kapsch	0163	0361							
Karcher	0037	0556	0370	0610	0163	0264	0778	0714	
	1556	0606	1982						
Kathrein	0556	0037	0880						
Kawa	0371								
KB Aristocrat	0163								
Kendo	0610	0037	0556	0163	0512	0370	0411	0247	
	0648	1437	0486	1163					
Kenmark	2043								
Kennedy	0163								
Kennex	0037								
Kenwood	0105								
Keymat	1413								
KIC	0217								
Kingsbrook	0037								
Kiton	0556	0037	0668						
Kneissel	0037	0370	0610	0411	0374	0556	0292		
Kobra	1298								
Kolster	0037	0556	0349	0247	0218				
Konichi	0009								
Konka	0037	0556	0371	0714	0418	0218	0587	0606	
Kontakt	0487								
Korpel	0037	0556							
Korting	0370								

Télévision (TV)

Code à 4 chiffres

Kosmos	0037	0556							
Kotron	0264	1900							
Koyoda	0009								
KTV	0217								
Kuba	0349	0163							
Kuba Electronic	0349	0163							
Kyoshu	0418	0264							
Kyoto	0163	0217							
L&S Electronic	0865	0714							
LaSAT	0486	0370							
Lavis	0037	0163							
Leader	0009								
Lecson	0037	0556							
Legend	0009								
Lemair	0411								
Lenco	0009	0037	0163	0374	0556	0587	1983		
Lenoir	0009	1189	0890						
Lenoxx	1189								
Lentec	1531								
Lesa	0247								
Levis Austria	0037	0556							
Lexsor	1196								
Leyco	0264	0037	0556						
LG	0178	1163	0037	0876	1768	0714	1556	0606	
	0556	0715	0698	1191	1295				
Liesenkötter	0037	0327	0556						
Lifetec	0037	0668	2001	0374	0009	0512	0556	0714	
	0218	0264	1248						
Linsar	0037								
Lloyd's	0009								
Lodos	0037	1163							
Loewe	0512	0633	1884	0790	0556	0037	0370	0292	
	0516								
Logik	0698	0011	0009	0264	0371	0880	1217	0037	
	1529	1523							
Logix	0668	0037							
Luker	1982								
Luma	0037	0163	0411	0556	0374	0009			
Lumatron	0037	0556	0163	0361	0217	0264			
Lumenio	0037								
Lux May	0037	0009	0556						
Luxor	1163	0480	0492	0349	0361	0208	0548	0163	
	0346	0473	0037	0217					
LXI	0178								
Madison	0037	0556							
Magnadyne	0247	0516	0163						
Magnafon	0516								
Magnavox	0037	0556							
Magnum	0648	0714	0037	0556	0715	1289	1556		
Mandor	0264								
Manesth	0037	0556	0217	0264	0035	0163			
Manhattan	0037	0876	0556	0668	0163	0778			
Maqma	1298	1709	1606						
Marantz	0037	0556							
Mark	0037	0556	0217	0374	0009	0714	0715		
Marks and Spencer	1770								
Marquant	2056								
Mascom	1556	0556	0037						
Master's	0037								
Masuda	0218	0371	0009	0264	0037	0217			
	0556								
Matsui	0037	1163	0556	0487	0443	0009	0011	0217	
	0371	0433	0455	0163	0349	0516	0035	0208	
	0195	0335	0714	1916	1666	0880			
Matsushita	0650								
Matsuyama	0587								
Maxam	0264								
Maxdorf	0698	0264							
Maxim	1982	1556							
MCE	0009								
Medialine	1964								
Mediator	0037	0556							

Annexe B - Liste des codes par marque de téléviseur

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
Medion	0714	0808	0037	0668	0556	0512	0698	1437
	1900	1248	0245	0880	1289	1916	1556	1163
	2001							
MegaDrive	1248							
Megas	0610							
Megatron	0178							
MEI	0037	0556						
Meletronic	0346	0037	0512	0109	0343	0247	0105	0374
	0009	0217	0480	0492	0411	0349	0163	0287
	0556	0634	0361	0195	0714	1652		
Memorex	0009	0178	0650					
Memory	1983							
Memphis	0009							
Mercury	0037	0698	0009	0264	0556			
Merritt	0548	0361	0163					
Metz	1533	0746	0388	0447	0367	1163	0195	0535
	0037	0556	0587	0668				
MGA	0178	0037	0556	0218				
Micromaxx	0037	0556	0668	0808	1324	2001	0714	
Microspot	1614							
Microstar	0808							
MicroTEK	0698	0264						
Mikomi	1163	0744	0037					
Minato	0037	0556						
Minerva	1248	0487	0535	0195	0070	0516	0108	
Ministry of Sound	1163							
Minoka	0037	0556						
Mirai	1666	1505						
Mirror	1900							
Mitsai	1556							
Mitsubishi	0108	0512	0093	0037	0178	0535	0556	0208
Mitsuri General	0163							
Mivar	0609	0292	0370	0516	0217			
Monaco	0009							
Moree	0037							
Morgan's	0037	0556						
Motorola	0093							
MTC	0370	0349	0512	0163	0361			
MTLogic	0714	0037	2050					
Multitec	0037	0556	0486	0668	1556	1982		
Multitech	0349	0009	0486	0037	0370	0556	0217	0247
	0264							
Murphy	0163							
Musikland	0037	0218	0247	0556				
Mx Onda	1523	1983						
MyCom	1376	0178						
Myryad	0556	0037						
NAD	1260	0178	0865	0361	0163			
Naiko	1982	0037	0606	0556				
Nakimura	0374	0037	0556					
Naonis	0163							
Narita	1982							
NAT	0226							
National	0226							
NEC	0170	0587	0876	1709	0455	0009		
	0374	0217	0037	0556	0011	0245		
	1704	0653	0634					
Neckermann	0037	0195	0370	1505	0200	0556	0163	0327
	0418	0349	0247	0217	0411	0512		
NEI	0037	0556	0371	0163				
NEO	1324							
Neon	1770	2058						
Neovia	0865	1964	0876	1376	1384	1338	1191	
Nesco	0247							
Netsat	0037	0556						
Neufunk	0037	0009	0556	0610	0218	0714		
New Tech	0037	0009	0556	0343	0217			
New World	0218							
Nikkai	0218	0037	0556	0217	0264	0035		
	0009	1163						
Nikkei	0714							
Nikko	0178							

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
Noblisko	0070							
Nogamatic	0109	0196						
Nokia	0361	0163	0480	0349	0548	0492	0473	0208
	0374	0606	0346	0610	0109			
Nordic	0217							
Nordmende	0109	0287	0196	0560	0343	0195	0037	0556
	0335	0163	1248	0714	1289	2001	1413	0443
	1163							
Norfolk	0163							
Normerel	0037	0556						
Novak	0037	0556						
Novatronic	0037	0105	0374	0556				
Novex	1523							
Novita	1384	0037						
Nurnberg	0163	0361						
NU-TEC	0455	0698	0037	0556	0264			
O.K.Line	0037	1324	1556					
Oceanic	0163	0361	0208	0473	0548	0480	2001	
Odeon	0264							
Okano	0370	0037	0556	0264	0009			
OKI	0037	1163	2200					
Ölevia	1588							
Olidata	1376							
Omega	0264							
Omni	0698							
Onei	1163							
Onn	1163	2055	1709	0556	1770			
Onwa	0371	0602	0218	0433				
Onyx	1709	1770						
Opera	0037	0556	0714					
Optimus	0650	1260						
Optonica	0093							
Orava	0037							
Orbit	0037	0556						
Orion	0443	2032	0037	0714	0556	0011	0009	0264
	0516	1916	0880	1196	2001	1954		
Orline	0037	0218	0556					
Ormond	0668	0037	0556					
Orsowe	0516							
Osaki	0218	0217	0264	0037	0374	0556		
Osio	0037	0556						
Oso	0218							
Osume	0218	0037	0556					
OTIC	1523	1983						
Otto Versand	1505	0093	0512	0037	0556	0535		
	0195	0349	0361	0109	0226	0247		
	0217	0009	0343	0516				
Pacific	0037	0556	1916	0714	0443	1324		
Packard Bell	1556							
Palladium	0370	0037	0411	0714	0195	1505		
	0200	0418	0556	0349	0247	0327		
	0163	0217	1982					
Palsonic	0264	0037	0217	0218	0698	0556		
	0418	0778	1196					
Panache	0037							
Panama	0009	0217	0264	0037	0556	0247		
Panasonic	0650	0226	1310	0361	0853	0367	0516	0037
	0556	0163	0548	0108				
Panavision	0037	0411	0556					
Papouw	0037	0556						
Pathe Cinema	0163	0292	0349	0370				
Pathe Marconi	0109	0196						
Pausa	0009							
Perdio	0163	0037	0556					
Perfekt	0037	0556						
Philco	0074	0418	0247	0163	0370	0037	0556	
Philex	0163							
Philharmonic	0217							
Philips	0556	0037	0605	1304	0195	0343	0374	0009
	0200	0361						
Phocus	1289	0037	0714	1652				
Phoenix	0037	0556	0370	0486	0163			

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
Phonola	0037	0556						
Pilot	0556	0037	0712					
Pioneer	1260	0760	0011	0170	0037	0556	0343	0361
	0109	0163	0287	0486	0512			
Pionier	0370	0486						
Pixxel	1529							
Plantron	0037	0556	0264	0009				
Playsonic	0714	0037	0217	0715	1652			
Polar	0037							
Polaroid	1523	1720						
Policom	0109	0196	0361	0163	0070	0074	0535	
Poppy	0009							
Portland	0374	0634						
Powerpoint	0487	0037	0556	0698	1770			
Prandoni-Prince	0247	0516	0361					
Precision	0217							
Premier	0009	0264						
Prestigio	1900							
Prima	0009	0264	1196					
PrimeView	1606							
Princess	0698							
Prinston	0037							
Prinz	0349	0361						
Profex	0009	0163	0361					
Prof	0009							
Profilo	1556							
Profitronic	0037	0556						
Proline	0037	1613	1545	0556	0625	0634	0411	1376
Prosonic	0037	0556	0370	0374	0880	0371	0668	1376
	0714	0451	2001	1324	0217	1770	1556	1709
	0606	1545	0606	1545	0715	1196	2050	
Protech	0037	0556	0217	0009	0247	0349	0264	0418
	0668	0163	0486					
Proton	0178							
Proview	1523							
Provision	0037	0556	0714	1324	1531			
PVision	1191	0876	2001					
Pye	0037	0556	0195	0374	0349			
Pymi	0009							
Quadral	0218							
Quadro	0556	0037	1163					
Quasar	0247	0650	0865	0009				
Quelle	0037	1505	0011	0109	0512	0535	0349	0195
	0361	0217	0247	0074	0327	0070	0105	0668
	0556	0200	0264	0346	0009			
Radialva	0109	0218	0163	0037	0556	0287		
Radiola	0037	0556	0217					
Radiomarelli	0516	0247	0037	0556				
Radionette	0714							
RadioShack	0037	0556	0178					
Radiotone	0009	0037	0556	0370	0418	0648	0668	0264
Rank	0070							
Rank Arena	0602							
RBM	0070							
RCA	0625	0093	0560	0335	0343			
Realistic	0178							
Recor	0037	0418	0556					
Rectiligne	0037	0556						
Red Star	1556							
Rediffusion	0361	0548	0346					
Redstar	0037	0556						
Reflex	0037	0556	0668					
Relisys	0865	0876	0877	1207	1298	1376	0037	1612
	1523							
Reoc	0714	0634						
Revox	0037	0808	0556	0370				
Rex	0411	0247	0163	0264				
RFT	0292	0370	0264	0037	0556	0486		
Ricoh	0037	0556						
Rinex	0418	0698	0264					
R-Line	0037	0556	0163					
Roadstar	0037	0715	0009	0418	0556	0714	0668	0218

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
	0264	1916	1437	1189	1900			
Rodex	0037	0556						
Rolsen	1191	0037	0556	2098	2037	2001		
Rover	0877							
Rowa	0698	0264	0217	0712	0009	0587	0037	0556
Royal	0418	0606						
Royal Lux	0370	0335						
Rukopir	0556	0037						
Saba	0625	0109	0560	0343	0287	0163	0516	0361
	0498	0196	0335	0548	0650	0714	1588	
Sagem	0610	0455	0830	1313	0618	1596		
Saisho	0634	0374	0516	0009	0011	0217	0163	0264
Saivod	1982	0037	0556	1163	1556	0668	0712	
Sakai	0163							
Sakyno	0455							
Salora	0349	0163	0361	0516	0548	0208	0480	1556
	0778	2001						
Salsa	0335							
Sambers	0516							
Samsung	0037	0618	0605	0178	0587	0093	0556	0644
	0009	0217	0370	0264	0163			
Sandra	0217							
Sansei	0451							
Sansui	0037	1709	0556	0371	1935	0602	0455	1191
	1531	0698	0264	0714	1384	1964	1248	1556
Santon	0009							
Sanyo	0208	0292	0011	0370	0217	0009	0163	0037
	0108	0556	0486	0170	1649	1163		
Save	0037	0556						
SBR	0037	0556						
Schaub Lorenz	0548	0714	0361	0349	0606	0486	0374	1191
	1324	1194	1363	1163	0876	0037	1964	2200
Schneider	0037	0556	0349	0394	0352	0343	0217	0247
	0371	0361	0218	0668	0163	0648	0714	0634
	1982	1916	0070	1324	0070	1324		
Schöntechnik	0037							
Scotland	0163							
Scott	1189	1983	0178					
Sears	0171	0178						
Seaway	0634							
Seelver	0556	0037						
SEG	0037	1163	0556	1437	0668	0217	0487	0009
	0349	0163	0264	0634	0247	0218		
SEI	1505	0163	0516	0349	0037	0556		
Sei-Sinudyne	0516	1505	0037	0556				
Seitech	1217	1324						
Seleco	0163	0411	0371	0264	0346			
Sencora	0009							
Senra	0035	0218	0009	0349				
Serie Dorada	0178							
Serino	0610	0455	0093					
Sharp	0093	2214	0516	0200				
Shintoshii	0037	0556						
Shivaki	0037	0556	0443	0451	0374	0178		
Show	0418	0009	0698	0264	0037			
Siarem	0163	0516						
Siemens	0195	0535	0200	0327	0037	0556	0361	
Siera	0037	0556	0587					
Siesta	0370							
Silva	0037	0556	0361	0648				
Silva Schneider	1556	0648						
Silver	0037	0455	0556	0361	0715	0163		
SilverCrest	0037	0556						
Singer	0009	0698	1556	0037	0556	0247	0335	0163
Sinotec	0418	0606	0698					
Sinudyne	1324	0163	0361	0516	0349	1505		
	0037	0556	0606					
Skantic	0361							
Sky	0037	0880	1612	1614	0178	0556	1613	1615
	1606	1709	1376	0634	0865			
Skymaster	0105							

Annexe B - Liste des codes par marque de téléviseur

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
Sliding	0865	0880	1324					
SLX	0668							
Smaragd	0487							
S-Media	1217							
Soemtron	0865	1298						
Sogo	1376	2050						
Solavox	0361	0163	0548	0037	0556			
Sonawa	0218							
Soniko	0037	0556						
Soniq	1298							
Sonitron	0208	0370	0217					
Sonneclair	0037	0556						
Sonoko	0037	0556	0009	0264	0217	0208	0163	1505
Sonolor	0548	0361						
Sontec	0037	0556	0370	0009				
Sontech	1983							
Sony	1505	0011	0353	1685				
Sound & Vision	0218	0374	0037	0556				
Soundesign	0178							
Soundwave	0037	0556	0418	0715				
Soyo	1709							
Spectra	0009							
Ssanyong	0009							
Staksonic	0009							
Standard	0037	0556	0218	0009	0217	0374	1709	
Starion	0037							
Starlite	0009	0163	0037	0556	0264			
Stenway	0218							
Stern	0163	0264	0411					
Stevision	1982	1556						
Strato	0037	0556	0264	0009				
Strong	1163	0037	0556					
Stylandia	0217							
Sungoo	1248	2037						
Sunic Line	0037	0556						
Sunkai	0455	0218	0610	0037	0556	0487		
	0865							
Sunny	0037							
Sunstar	0371	0037	0556	0009	0264			
Sunstech	2001	1964						
Sunwatt	0455							
Sunwood	0037	0556	0009					
Super	1189							
Superla	0516	0217						
Supersonic	0009	0208	0556	0698	0264	0455		
	0037							
SuperTech	0009	0037	0556	0218				
Supervision	0698	0264						
Supra	0178	0374	0009	0037				
Susumu	0335	0218	0287					
Sutron	0009							
SVA	0698	0264	0455	0208				
Svasa	0698	0208	0264					
Swedx	1606							
Swissline	0247							
Swisstec	1612	1613	1614	1615	1606	0880	1376	0865
	1709	1776	2059					
Sydney	0217							
Sylvania	0171							
Symphonic	0171							
Sysline	0037	0556						
T+A	0447							
Tandberg	0367	0411	0109	0196	0361	0163		
Tandy	0218	0217	0247	0093	0163			
Targa	1191	0618						
Tashiko	0217	0170	0163					
Tatung	1720	0037	1248	1556	0556	0516	0217	0011
	1756	1191	1324					
TCL	1916	0625						
TCM	0714	1289	0808	2001	0037			
Teac	0698	1523	0037	1437	0556	0512	0712	0668
	0455	0217	0264	0634	0178	0009	0171	0349

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
	0418	0170	0714	1163	1755	1529	1363	0587
	1770	1709	2032					
TEC	0217	0009	0247	0335	0037	0556	0361	0163
Tech Line	0037	0556	0668	1437	1163			
Tech Lux	1189							
Techica	0218							
Technica	1982							
Technics	0650							
Technika	2032	2059	2212	1163	1983	0037		
TechniSat	0037	0556	0163					
Technisson	0714	1289	1652					
Techno	0037							
Technol Ace	0698	0264	0634	0374				
Technosonic	0037	0556	1324	0880	1982	2032		
Technotrend	1531							
Techvision	1709	2032	1531					
Techwood	1163	0037						
Teckton	1376							
Tecnimagen	0556							
Teco	1313	1523						
Tedelex	0217	0698	0606	0418	0037	0009	0208	0587
	0556	1709	1531	0264				
Teiron	0009							
Tek	0037	0698	0009					
TELE System	0876							
Teleavia	0109	0287	0196	0343				
Telecor	0037	0556	0163	0218	0217	0394		
Telefunken	0625	1163	0560	0587	0074	0109	0698	0712
	0343	0498	0287	0101	0335	0196	0037	0556
	0486	0714	1556	0346	1588			
Telefusion	0037	0556						
Telegazi	0037	0163	0218	0264	0556			
Telemeister	0037	0556						
Telesonic	0037	0556						
Telestar	0009	0037	0556					
Teletech	0037	0556	0668	0009	0247			
Teleton	0217	0163	0349					
Televideon	0163							
Television	0037	0556						
Tempest	0009	0037	0556	0264				
Tennessee	0037	0556						
Tensai	0218	0037	0556	0217	0009	0105	0374	0371
	0247	0715	0163					
Tenson	0009							
Tesla	0037	0668	0714	1652	0715	0371		
	0556	0610						
Tevision	0037	1248	1298	1523	1556	0556	0648	0808
	1163	2032	0865	0668	0714	1289		
Textet	0217	0374	0009	0218				
Thomson	0625	0560	0343	0287	0109	0335	0196	0037
	0556	0349	1588					
Thorn	0108	0109	0225	0343	0361	1505	0074	0037
	0535	0556	0011	0335	0512	0374	0070	0035
	0101							
Thorn-Ferguson	0108	0109	0361	0037	0335	0035		
Time	1964							
Tiny	1196							
Tiny Digital	0660							
TMK	0178							
Tobishi	0218							
Tokai	0037	0556	0668	0163	0217	0374	0009	
Tokaido	0037							
Tokyo	0035							
Tomashi	0218							
Tongtel	0587							
Top Show	0698	0418	0009	0264				
Topline	0037	0668						
Toshiba	0035	1289	0714	1935	0070	1164	1704	0217
	0109	0195	0618	1916	0009	0698	0037	1556
	0650							
Tosumi	1982	1770						
Towada	0349	0217						

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
Toyoda	0009	0371	0264					
Trakton	0009	0264	0217					
TRANS-continents	0668	0037	0865	0556	0486	0217		
Transonic	0037	0556	0455	0587	0512	0264		
	0698	0712	0418	0009	1363			
Triad	0037	0556	0218	0009				
Trident	0516	0217						
Trio	1523	1248						
Tristar	0264	0218						
Triumph	0516	0346	0556	0037				
TVTEXT 95	0556							
Uher	0037	0556	0374	0418	0486	0370	0480	
Ultravox	0374	0247	0163	0037	0556			
UMC	1606	1709	1614	2059				
Unic Line	0037	0556	0473	0455	0349			
United	1983	0714	0037	0715	0556	1916	0587	1982
	2200	1652	1770					
Unitek	1709							
Universal	0714	0037	0556					
Universum	0037	0808	1163	0346	0668	0105	0480	1437
	0195	0473	0535	0361	0011	0512	0247	0492
	0370	0200	0418	0070	0163	0264	0556	0411
	0074	0327	1505	0349	0217	0109	0009	0170
	0618							
Univox	0037	0556	0163					
Utax	0163							
V7 Videoseven	1755	0178	0880	1376	1217	1666	0618	1505
Vanguard	0037	0556						
Venturer	1545							
Vestel	0037	1163	0668	0163	0217	0556	2043	
Vexa	0009	0037	0556					
Victor	0653							
Videologic	0218							
Videologique	0218	0217						
Videosat	0247							
VideoSystem	0037	0556						
Videotechnic	0217	0374						
Videoton	0361	0163						
Vidtech	0178							
Viewpia	0876							
ViewSonic	1755	1588	2111					
Vision	0037	0264	0556	0217				
Vistar	0361							
Vistron	1363	2142						
Vivax	0037	1709						
Vivo	2032							
Vortec	0037	0556						
Voxson	0037	0556	0418	0163	0178			
Walker	1163							
Waltham	0217	0361	0418	0287	0037	0556	0668	0109
	0163	0443						
Watson	0037	1248	0556	0163	0009	0668	0218	0394
	1437	1376	0327					
Watt Radio	0349	0163	0486					
Wega	0037	0556						
Wegavox	0009	0037	0556					
Welltech	0714	1652						
Weltblick	0037	0556	0217					
Weltstar	0037							
Weston	0037	0556						
Wharfedale	0037	1613	0556	0698	1556	1324	1163	1983
	2055	2212						
White Westinghouse	0037	0556	0634					
Wilson	0556							
Windsor	0668	0037						
Windy Sam	0556							
Wintel	0714							
World-of-Vision	0880	0890	0865	1289	1298	0877	1606	1217
Worldview	0455							
Woxter	1531							
XDome	0035							
Xenius	0634							

Télévision (TV)	Code à 4 chiffres							
Xiron	1983							
XLogic	0698							
Xomax	1770							
Xoro	1196	1217	1324					
Xrypton	0037	0556						
X-View	1191							
Yakumo	1613							
Yamaha	0650	1576						
Yamishi	0455	0218	0037	0556	0217			
Yokan	0037	0556						
Yoko	0217	0037	0556	0218	0264	0009	0370	0247
Yorx	0218							
Ytaiwai	1531							
YU-MA-TU	0037							
Yüsmart	1613							
Zaapa	1189							
Zanussi	0217							
Zenith	0634							
Zepto	0037							

C. Numérotation des chaînes

ASTUCE : Vous avez la possibilité de renuméroter les chaînes. (→ Chaînes favorites p.28).
Notez cette nouvelle numérotation ci-dessous.

ATTENTION : En cas de modification de la numérotation des chaînes sur votre réseau, vous trouverez celle-ci sur www.voo.be/documents-pdf ou en appelant le 078 50 50 50.

1	La Une	47	Be Sport 3	89	Discovery Channel
2	La Deux	49	Be 3 D	90	Planète+
3	La Trois	50	RTC Télé Liège	91	Planète+ Thalassa
4	RTL TVI	51	TéléSambre	92	Planète+ No Limit
5	Club RTL	52	TV Com	94	Toute l'Histoire
6	Plug RTL	53	TV Lux	96	Syfy
7	TF1	54	Télévesdre	97	Comédie+
8	France 2	55	Notélé	98	June
9	France 3	56	Canal C	100	Cuisine+
10	Arte Belgique	57	TéléMB	101	Maison+
11	VOO	58	ACTV	102	Vivolta
12	TV5 Monde	59	MaTélé	103	Fashion TV
13	13 ^{ème} Rue	60	Canal Zoom	104	Stylia
14	AB3	61	Télé Bruxelles	105	E!
15	AB4	62	TV Brussel	106	CBS Reality
16	France 4	63	TV Limburg	108	Game One
17	France 5	65	KidsCo	109	D17
18	France Ô	66	Nickelodeon	110	MTV
19	TV Breizh	67	Boomerang	111	MTV Pulse
20	Star TV	68	Gulli	112	MTV Idol
21	Radio Contact Vision	70	Disney Channel	114	MCM
22	VOOfoot	71	Disney Junior	115	MCM Pop
23	Equidia Live	72	Disney XD	116	MCM Top
24	AB Moteurs	73	Disney Cinemagic	117	Trace Urban
27	Nautical Channel	74	TéléToon+	118	M6 Music
28	The Player Channel	75	Tiji	119	Mezzo
29	Extreme Sports	76	Canal J	120	Ciné+ Premier
30	InfoSport+	77	Boing	121	Ciné+ Frisson
31	Ma Chaîne Sport	78	Mangas	122	Ciné+ Classic
32	MCS Tennis	79	Cartoon Network	124	TCM Cinéma
33	Kombat Sport	80	Ushuaïa TV	126	Action
40	Be 1 HD	81	Histoire	128	Sundance Channel
41	Be 1+1h	82	Nat Geo Channel	131	Dorcel TV
42	Be Séries HD	83	Nat Geo Wild	132	Hustler TV
43	Be Ciné HD	85	Animaux	133	XXL
45	Be Sport 1 HD	86	Voyage	135	Man-X
46	Be Sport 2	87	Seasons	138	Best of Shopping
		88	Chasse & Pêche	139	M6 Boutique & Co

