Comment faire la recherche manuelle de chaînes sur le nouveau canal numérique ?

Peu importe la marque de votre TV, ce mode d'emploi va vous guider pour effectuer le « scanning » ou « recherche des chaînes numérique » ou encore « recherche manuelle de chaînes ».

Etape 1 : <u>Allumez votre télévision et accédez au menu principal</u>

En fonction de votre télévision, cherchez sur votre **télécommande** le bouton qui vous permet d'accéder au menu. Ce bouton peut être « **Home** » ou « **Menu** » ou représenté par le dessin d'une **maison** de votre télécommande. Pour vous aider, voici quelques illustrations de ce bouton :





Etape 2 : Accédez au menu de configuration

Pour bénéficier des chaînes numériques, vous devez effectuer ce qu'on appelle un « scan » de chaines ou « recherche manuelle de chaînes ». Pour ce faire, cherchez dans votre menu la rubrique

« Configuration ». En fonction des télévisions cette rubrique peut s'appeler : « Canal », « Chaine »,

« Config », « Config Source », « Diffusion », « Menu Outil/Principal/Réglage/Système »,

« Paramètres », « Paramètres Système », « Réglage Système », etc.

Voici quelques illustrations pour vous aider (les illustrations qui suivent ont été réalisées sur une télévision de la marque « Samsung ». Cependant, les étapes restent les mêmes pour toutes marques) :

📔 Image	Diffusion	
Son	Recherche automatique	
Diffusion	Antenne	Câble
Réseau	Liste des chaînes	
Connect Link	Guide	
Smart Hub	Gestionnaire prog.	
Système	Modifier la chaîne	
Assistance	Modif. favoris	

Etape 3 : <u>Sélectionnez l'option d'installation</u>

Sélectionnez ensuite « Chaînes », « Index », « Installation », « Installation Programme », « Installation des chaines », « Paramètres », « Paramètres Système », « Recherche des Chaînes », « Réglage Numérique », « Rescan » « Scan », etc.

. 9	Recherche automatique	Configurez les paramètres de réglage automatique
0	Recherche automatique	pour rechercher et stocker des chaînes.
	Option de rech. de câble	
ø		
9		

Etape 4 : <u>Sélectionnez l'option de recherche de chaînes numériques</u>

Pour effectuer le « scan » ou « recherche manuelle de chaînes », vous devez depuis les paramètres, chercher à effectuer une recherche **manuelle** de chaine. Si celle-ci est indisponible, réalisez une recherche de chaîne automatique.

La fonction de recherche de chaine peut avoir plusieurs noms comme : « Assistance de Recherche », « Auto installation », « Balayage Automatique/Opérateur », « Configuration Auto/du système », « Effacement des chaines », « Installation Antenne/câble/Des services », « Mémo Numérique Auto », « Réglage des chaînes », « Réinstaller/rechercher toutes les chaînes », « Recherche auto. Des chaînes numériques », « Recherche Automatique/de réseau/Numérique », « Recherche Manuelle DVB-C », « Réglages d'usine/manuelle numérique », « Réinitialisation des chaînes/TV », « Réinstaller tout », « Renouveler la première mise en service », « Syntonisation de canal », etc.

Attention ! Ne choisissez pas mise à jour

Appuyez sur Démarrer pour rechercher et enregistrer des chaînes. Remarque : la liste de	
Démarrer Annuler	

Certains modèles de télévision vous demanderont si vous souhaitez effectuer une recherche numérique ou analogique de chaine. Il s'agit bien d'une recherche de **chaine numérique**.

Recnercne auto Pour obtenir des chaînes, déf puis sélectionnez Recher	omdu inissez les	options ci-dessous,	
Antenne		Câble	
Type de canal		Numér. et Anal.	Sélectionnez Numér. et Anal.,
Mode Recherche		✓ Numérique	Numérique ou Analogique pou lancer la recherche de chaînes.
Réseau	Séle	Analogique	

La télévision pourrait vous demander si vous souhaitez effectuer une recherche de chaine par antenne ou par câble. Dans tous les cas, la recherche **par câble** est préconisée.

Recherche aut Pour obtenir des chaînes, dés puis sélectionnez Recher	omatique finissez les options ci-dessous,	
Antenne	Hertzien	
Type de canal	✓ Câble	Sélectionnez l'antenne
Mode Recherche	Réseau	actuellement connectée.
Re	cher.	

Etape 5 : Entrez votre mot de passe si la télévision le demande

Il est possible que pendant le processus, la télévision vous demande d'entrer un mot de passe. Si vous avez connaissance de votre mot de passe, entrez-le. Si vous n'avez pas de mot de passe, essayez : « 0000 », « 1111 », « 1234 », « 8888 », « 9999 ».

	Général		Rétablissez les paramètres d'origine de votre TV, puis effectuez une nouvelle
5	Ré	PIN	tion initiale.
8	Ge	Entrez votre mot de passe.	
B	Ac	Annuler	
	Démarrer la configuratio	on	

Si votre équipement vous met en garde contre le fait que d'anciennes chaines peuvent être effacées, c'est normal.

Etape 6 : Configurez les paramètres de la recherche de chaines

Lorsque vous avez trouvé la bonne rubrique, vous vous retrouverez normalement dans une page de configuration avec des paramètres à modifier. De façon générale, voici les informations qui pourraient vous être demandées :

puis sélectionne	Résea	au	
Antonno	Réseau	Manuel	
Antenne	ID réseau	1713	
Type de canal	Fréquence	330000 KHz	les éléments relatifs a
Mode Recherche	Modulation	64 QAM	er la recherche de
Réseau	Taux de symbole	6875 KS/s	
	Réin.	Fermer termen	

Tableau de référence :

Champs	Paramètres	Remarques
Type de	DVB-C	Si non disponible, sélectionnez « Câble », « DTV », « Numérique » ou
connexion/Mode de		« Réseau câblé ».
réception		
Pays	Belgique	
Type de	Rapide	Si non disponible, sélectionnez « Avancé », « Complet », « Full » ou
scan/Balayage		« Perfectionné ».
Fréquence/Mode		
Balayage		
Chaîne analogique	Arrêt	
Chaîne Numérique	Marche	
Ignorer les	Oui	Si non disponible, sélectionner « Libre ».
programmes		
payants/Libre/crypté		
Fréquence de départ	330 MHz	En fonction de certaines télévision, l'unité de mesure peut varier. Par
		exemple : 330 000 KHz
Fréquence Finale	Auto	
Modulation	64 QAM	
Mode débit symbole	Manuel	
Taux de symbole	6875 KS/s	
Taille du pas de	8Mhz	Ou bien 8000
fréquence ou		
recherche étape		
Opérateur	VOO	Si non disponible, sélectionner « Autres » ou « Numéricable ».
ID réseaux	Ce	Pour connaitre votre ID réseaux, rendez-vous sur :
	paramètre	https://assistance.voo.be//fr/support/television/le-nouveau-
	varie en	signal/trouver-votre-id-reseau-suite-au-passage-au-nouveau-signalhtml
	fonction	
	d'où vous	Vous serez invités à entrer votre adresse afin de connaitre votre ID
	habitez.	réseau

Etape 7 : Lancez la recherche de chaines

Une fois ces paramètres entrés, vous pouvez lancer la recherche en appuyant sur « **Commencer Balayage** », « **Début ATP », « Lancer** », ou « **Rechercher** »,

Attendez que le traitement se termine. Celui-ci peut prendre plusieurs minutes.

Réglage Auto terminé.		
330 MHz	100%	8
Numérique	0	
- TV	0	
- Données/autres	0	
Modif, param	Rech ancoro	Farman

Etape 8 : Sortez du menu d'installation

Appuyez sur « **Back** », « **Confirmer** », « **Exit** », « **Menu** » ou « **Terminé** » pour sortir du menu d'installation.



Etape 9 : Vérifiez la bonne recherche de chaînes

Vous êtes ensuite invités à aller à la chaine 99. Vous devrez y retrouver la capture d'écran suivante :



Si cet écran s'affiche, vous en avez terminé avec le scan et bénéficiez désormais de la télévision numérique.